

**Маршрутизаторы серии ME
ME2001, ME5000, ME5000M, ME5100S, ME5100 rev.X,
ME5200S, ME5210S, ME6008**

**Руководство по установке и быстрому запуску
Версия ПО 3.12**

СОДЕРЖАНИЕ

1	АННОТАЦИЯ	4
2	КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ	5
2.1.	Конструктивное исполнение	5
2.1.1	Передняя панель ME2001	5
2.1.2	Передняя панель ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S	6
2.1.3	Передняя панель ME5210S	8
2.1.4	Передняя панель ME5000, ME5000M (шасси)	9
2.1.1	Передняя панель ME6008	11
2.1.2	Линейная карта LC18XGE	12
2.1.3	Линейная карта LC20XGE	13
2.1.4	Линейная карта LC8XLGE	13
2.1.5	Линейная карта ME6K-LC24CGE	14
2.1.6	Линейная карта ME6K-LC48XGE	14
2.1.5	Плата управления и коммутации FMC16	15
2.1.6	Плата управления и коммутации FMC32	16
2.1.7	Модуль маршрутизации и управления ME6K-RCC1	17
2.1.8	Задняя панель ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S	18
2.1.9	Задняя панель ME5210S	19
2.1.10	Задняя панель ME5000, ME5000M	20
2.1.11	Задняя панель устройства ME6008	22
2.1.12	Модуль фабрики коммутации ME6K-FC96-8	24
2.1.13	Модуль вентиляции ME6K-FAN	24
2.1.14	Модуль контроллера вентпанели ME6K-FAN-CNR	25
2.2.	Световая индикация	25
2.2.1	Световая индикация ME2001	25
2.2.2	Световая индикация ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S, ME5210S	28
2.2.3	Световая индикация ME5000, ME5000M (шасси)	31
2.2.4	Световая индикация ME6008	31
2.2.5	Световая индикация линейной карты LC18XGE	34
2.2.6	Световая индикация линейной карты LC20XGE	34
2.2.7	Световая индикация линейной карты LC8XLGE	34
2.2.8	Световая индикация линейной карты ME6K-LC24CGE	35
2.2.9	Световая индикация линейной карты ME6K-LC48XGE	36
2.2.10	Световая индикация платы управления и коммутации FMC16	36
2.2.11	Световая индикация платы управления и коммутации FMC32	37
2.2.12	Световая индикация модуля маршрутизации и управления ME6K-RCC1	38
3	УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	39
3.1.	Крепление кронштейнов	39
3.2.	Установка ME2001, ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S, ME5210S в стойку	40
3.3.	Установка блоков питания	41
3.4.	Установка в стойку шасси ME5000, ME5000M, ME6008	42
4	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ	46
5	ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАРШРУТИЗАТОРА	48
6	ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРФЕЙСУ КОМАНДНОЙ СТРОКИ (CLI)	48
7	БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА	49
7.1.	Смена пароля администратора	49
7.2.	Создание новых пользователей	49
7.3.	Назначение имени устройства	50
7.4.	Настройка доступа к сети управления через интерфейс MGMT	50
7.5.	Применение базовых настроек	51
7.6.	Сброс устройства к заводским настройкам кнопкой F	51

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Примечания и предупреждения



Примечания содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.



Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.

1 АННОТАЦИЯ

Маршрутизаторы серии ME — это многофункциональные устройства с высокой плотностью портов, предназначенные для использования на сетях операторов связи в качестве агрегирующих маршрутизаторов и маршрутизаторов границы транспортной/MPLS-сети. Маршрутизаторы имеют единообразное программное обеспечение и интерфейсы управления.

В настоящем руководстве приводится инструкция по подключению к питающей сети, заводская конфигурация устройства и рекомендации по начальной настройке маршрутизаторов серии ME. Руководство предназначено для технического персонала, выполняющего установку, первичную настройку и ввод маршрутизаторов в эксплуатацию.

2 КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

В данном разделе описано конструктивное исполнение устройств, представлены изображения передней, задней и боковых панелей, описаны разъемы, светодиодные индикаторы и органы управления.

Маршрутизаторы выполнены в металлическом корпусе с возможностью установки в 19” конструктив, высота корпуса ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S — 2U, ME2001, ME5210S — 1U, ME5000, ME5000M, ME6008 — 15U.

2.1. Конструктивное исполнение

2.1.1 Передняя панель ME2001

Внешний вид передней панели показан на рисунке ниже.




Рисунок 1 — Передняя панель ME2001

Таблица 1 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ME2001

№	Элемент передней панели	Описание
1	Источник питания 1 Источник питания 2 Клеммы заземления	
2	1-2	Слоты для установки трансиверов 100G QSFP28
3	1-8	Слоты для установки трансиверов 25G SFP28
4	1-16	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+
5	PWR	Индикатор наличия питания на устройстве
	RUN	Индикатор состояния устройства
	ACT	Индикатор операций чтения/записи внутреннего накопителя
	SYNC	Не используется в текущей версии ПО
	ALARM	Индикатор наличия аварии
	FAN	Индикатор аварии вентиляторов
	PS1 PS2	Индикатор источника питания
6	F	Функциональная кнопка для сброса устройства к заводским настройкам
7	CONSOLE	Консольный порт для локального управления устройством (RS-232)
8	OOB	Порт для удаленного управления устройством.

		Управление осуществляется по сети, отдельно с каналом передачи данных (MGMT1)
9	USB	Порт для подключения USB-устройств
10	PPS/ToD	Интерфейс для приема/передачи кодированного значения текущего времени в системе (Time of Day), а также тактирующего сигнала 1PPS
11	1PPS In/Out, 10MHz In/Out	Интерфейсы ввода/вывода тактирующего сигнала 1PPS; Интерфейсы ввода/вывода сигналов синхронизации Разъемы SubMiniature B (SMB) jack, импеданс 50 Ом
12	Блок вентилятора	



При температуре окружающей среды до +40 °С время замены вентилятора на работающем устройстве не должно превышать двух минут.
При температуре свыше +40 °С время замены не должно превышать двадцати секунд.

2.1.2 Передняя панель ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S

Внешний вид передней панели показан на рисунках ниже.




Рисунок 2 — Передняя панель ME5100S




Рисунок 3 — Передняя панель ME5100 rev.X




Рисунок 4 — Передняя панель ME5200S

В таблице ниже приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройств.

Таблица 2 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S

№	Элемент передней панели	Описание
1	PWR	Индикатор наличия питания на устройстве
	RUN	Индикатор состояния устройства
	PS1	Индикатор источника питания
	PS2	Индикатор источника питания
	CLUSTER	Не используется в текущей версии ПО
	ACT	Не используется в текущей версии ПО
	FAN	Индикатор аварии вентиляторов
	ALARM	Индикатор наличия аварии
2	F	Функциональная кнопка для сброса устройства к заводским настройкам
3	SYNC ¹	Интерфейсы ввода/вывода сигналов синхронизации. Разъемы SubMiniature B (SMB) jack, импеданс 50 Ом
4	USB	Порт для подключения USB-устройств
5	CONSOLE	Консольный порт для локального управления устройством (RS-232)
6	OOB	Порт (out-of-band) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, отдельно с каналом передачи данных (MGMT1)
7	1-20 (ME5100S) 1-16, 17-32 (ME5200S) 1-16 (ME5100 rev.X)	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP
8	1-4	Слоты для установки QSFP+ для 40G и QSFP28 для 100G-трансиверов
9	17-20	Слоты для установки трансиверов 10G XFP
10	LNK/SPD	Отдельный блок индикаторов XFP

¹ Только на устройствах ME5100S, ME5200S.

2.1.3 Передняя панель ME5210S

Внешний вид передней панели ME5210S показан на рисунке ниже.




Рисунок 5 — Передняя панель ME5210S

В таблице ниже приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройств ME5210S.

Таблица 3 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ME5210S

№	Элемент передней панели	Описание
1	PWR	Индикатор наличия питания на устройстве
	RUN	Индикатор состояния устройства
	PS1	Индикатор источника питания
	PS2	Индикатор источника питания
	CLUSTER	Не используется в текущей версии ПО
	ACT	Не используется в текущей версии ПО
	FAN	Индикатор аварии вентиляторов
	ALARM	Индикатор наличия аварии
2	F	Функциональная кнопка для сброса устройства к заводским настройкам
3	1PPS, 10MHz	Интерфейсы ввода/вывода тактирующего сигнала 1PPS; Интерфейсы ввода/вывода сигналов синхронизации. Разъемы SubMiniature B (SMB) jack, импеданс 50 Ом
4	PPS/ToD	Интерфейс для приема/передачи кодированного значения текущего времени в системе (Time of Day), а также тактирующего сигнала 1PPS
5	USB	Порт для подключения USB-устройств
6	OOB	Порт для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, отдельно с каналом передачи данных (MGMT1)
7	CONSOLE	Консольный порт для локального управления устройством (RS-232)
8	1-16, 17-32	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP
9	1-6	Слоты для установки QSFP+ для 40G и QSFP28 для 100G-трансиверов

2.1.4 Передняя панель ME5000, ME5000M (шасси)

Внешний вид передней панели ME5000, ME5000M показан на рисунке ниже.




Рисунок 6 — Передняя панель ME5000, ME5000M (шасси)

В таблице ниже приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройств ME5000, ME5000M.

Таблица 4 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ME5000, ME5000M

№	Элемент передней панели	Описание
1		Верхняя вентпанель
2	POWER	Индикатор питания устройства

3	FANS	Индикатор аварии вентиляторов
4	YELLOW ALARM	Авария средней степени критичности
5	RED ALARM	Авария высокой степени критичности
6	0-5, 6-11	Слоты для установки линейных карт
7	FMC0, FMC1	Слоты для установки плат управления и коммутации
8		Нижняя вентпанель
9		Фильтр

Платы, устанавливаемые в корзину, снабжены поворотными винтами. Для правильной установки платы в слот нужно одновременно вращать нижний и верхний винт по часовой стрелке до упора. Головки винтов при полностью установленной плате должны принять горизонтальное положение.



Платы управления и коммутации (FMC) должны устанавливаться только в слоты FMC0, FMC1.

Линейные карты (LC) должны устанавливаться только в слоты для установки линейных карт (слоты обозначены цифрами).

Попытки установки плат FMC в слоты для LC (и наоборот) приведут к механическому повреждению разъемов устройства.

Для извлечения платы нужно одновременно вращать нижний и верхний винт против часовой стрелки. Головки винтов должны принять положение с наклоном около 45 градусов.

2.1.5 Передняя панель ME6008

Внешний вид передней панели показан на рисунках ниже.




Рисунок 7 — ME6008, вид спереди

В таблице ниже приведен перечень разъемов, светодиодных индикаторов и органов управления, расположенных на передней панели устройства ME6008.

Таблица 5 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления передней панели ME6008

№	Элемент панели передней	Описание
1	POWER A	Индикатор питания устройства
	POWER B	Индикатор питания устройства
	FANS	Индикатор аварии вентиляторов
	CONTROL CARDS	Индикатор состояния модулей маршрутизации и управления
	FABRIC CARDS	Индикатор состояния модулей фабрик коммутации
	LINE CARDS	Индикатор состояния линейных карт
	IT'S ME	Индикатор ID устройства
	ALARM	Индикатор аварии
2	R0, R1	Слоты для установки модулей маршрутизации и управления
3	0–7	Слоты для установки линейных карт

С лицевой стороны устройства устанавливаются линейные карты и модули маршрутизации и управления.

Платы, устанавливаемые в шасси, снабжены поворотными винтами. Для правильной установки платы в слот нужно одновременно вращать головки обоих винтов по часовой стрелке до упора. Головки винтов при полностью установленной плате должны принять вертикальное положение.

Для извлечения платы нужно одновременно вращать головки обоих винтов против часовой стрелки. Головки винтов должны принять положение с наклоном около 45 градусов.

2.1.6 Линейная карта LC18XGE

Внешний вид линейной карты LC18XGE показан на рисунке ниже.




Рисунок 8 — Линейная карта LC18XGE

В таблице ниже приведен перечень разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты LC18XGE.

Таблица 6 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты LC18XGE

№	Элемент передней панели	Описание
1	POWER	Индикатор питания устройства
2	STATUS	Индикатор состояния линейной карты
3	ALARM	Индикатор аварии
4	SYNC	Не используется в текущей версии ПО
5	1-18	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP
6	F	Не используется в текущей версии ПО

2.1.7 Линейная карта LC20XGE

Внешний вид линейной карты LC20XGE показан на рисунке ниже.




Рисунок 9 — Линейная карта LC20XGE

В таблице ниже приведен перечень разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты LC20XGE.

Таблица 7 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты LC20XGE

№	Элемент передней панели	Описание
1	POWER	Индикатор питания устройства
2	STATUS	Индикатор состояния линейной карты
3	ALARM	Индикатор аварии
4	SYNC	Не используется в текущей версии ПО
5	1-20	Слоты для установки трансиверов 10G SFP+/1G SFP
6	F	Не используется в текущей версии ПО

2.1.8 Линейная карта LC8XLGE

Внешний вид линейной карты LC8XLGE показан на рисунке ниже.




Рисунок 10 — Линейная карта LC8XLGE

В таблице ниже приведен перечень разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты LC8XGE.

Таблица 8 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты LC8XLGE

№	Элемент передней панели	Описание
1	POWER	Индикатор питания устройства
2	STATUS	Индикатор состояния линейной карты
3	ALARM	Индикатор аварии
4	SYNC	Не используется в текущей версии ПО

5	1-4	Слоты для установки трансиверов 40G QSFP+
6	1-4	Слоты для установки трансиверов 100G QSFP28
7	F	Не используется в текущей версии ПО

2.1.9 Линейная карта ME6K-LC24CGE

Внешний вид линейной карты ME6K-LC24CGE показан на рисунке ниже.




Рисунок 11 — Линейная карта ME6K-LC24CGE

В таблице ниже приведен перечень разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты ME6K-LC24CGE.

Таблица 9 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты ME6K-LC24CGE

№	Элемент панели передней	Описание
1	POWER	Индикатор питания устройства
	STATUS	Индикатор состояния линейной карты
	ALARM	Индикатор аварии
	RUN	Не поддерживается в текущей версии ПО
2	1-24	Слоты для установки трансиверов 100G QSFP28

2.1.10 Линейная карта ME6K-LC48XGE

Внешний вид линейной карты ME6K-LC48XGE показан на рисунке ниже.




Рисунок 12 — Линейная карта ME6K-LC48XGE

В таблице ниже приведен перечень разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты ME6K-LC48XGE.

Таблица 10 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления линейной карты ME6K-LC48XGE

№	Элемент панели передней	Описание
1	POWER	Индикатор питания устройства
	STATUS	Индикатор состояния линейной карты
	ALARM	Индикатор аварии
	RUN	Не поддерживается в текущей версии ПО

2	1-48	Слоты для установки трансиверов 25G/10G/1G SFP28/SFP+/SFP
---	------	---

2.1.11 Плата управления и коммутации FMC16

Внешний вид платы управления и коммутации FMC16 показан на рисунке ниже.




Рисунок 13 — Плата управления и коммутации FMC16

В таблице ниже приведен перечень разъемов, индикаторов и органов управления платы управления и коммутации FMC16.

Таблица 11 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления платы управления и коммутации FMC16

№	Элемент передней панели	Описание
1	POWER	Индикатор питания устройства
2	STATUS	Индикатор состояния платы
3	ALARM	Индикатор аварии
4	MASTER	Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый)
5		Не поддерживается в текущей версии ПО
6	USB	Порт для подключения USB-устройств
7	OOB	Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством (интерфейс MGMT1). Управление осуществляется по сети, отдельно с каналом передачи данных
8	MGMT	Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством (интерфейс MGMT2). Управление осуществляется по сети, отдельно с каналом передачи данных
9	CONSOLE	Консольный порт для локального управления устройством (RS-232)
10	F	Функциональная кнопка для сброса устройства к заводским настройкам

2.1.12 Плата управления и коммутации FMC32¹

Внешний вид платы управления и коммутации FMC32 показан на рисунке ниже.




Рисунок 14 — Плата управления и коммутации FMC32

В таблице ниже приведен перечень разъемов, индикаторов и органов управления платы управления и коммутации FMC32.

Таблица 12 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления платы управления и коммутации FMC32

№	Элемент передней панели	Описание
1	POWER	Индикатор питания устройства
2	STATUS	Индикатор состояния платы
3	ALARM	Индикатор аварии
4	MASTER	Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый)
5	USB 1, USB 2	Порты для подключения USB-устройств
6	CONSOLE	Консольный порт для локального управления устройством (RS-232)
7	MGMT1	Порт (out-of-band) 10/100/1000BASE-T (RJ-45) для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, отдельно с каналом передачи данных
8	MGMT2	Порт (out-of-band) 1000BASE-X SFP для удаленного управления устройством. Управление осуществляется по сети, отдельно с каналом передачи данных. Режим 100BASE-X (100 Мбит/с) не поддерживается
9	F	Функциональная кнопка для сброса устройства к заводским настройкам
10	LNK/SPD	Отдельный блок индикаторов SFP

¹ Плата FMC32 устанавливается только в шасси ME5000M.

2.1.13 Модуль маршрутизации и управления ME6K-RCC1

Внешний вид модуля маршрутизации и управления ME6K-RCC1 показан на рисунке ниже.




Рисунок 15 — Модуль маршрутизации и управления ME6K-RCC1

В таблице ниже приведен перечень разъемов, индикаторов и органов управления модуля маршрутизации и управления ME6K-RCC1.

Таблица 13 — Описание разъемов, индикаторов и органов управления модуля маршрутизации и управления ME6K-RCC1

№	Элемент панели передней	Описание
1	POWER	Индикатор питания устройства
	STATUS	Индикатор состояния платы
	ALARM	Индикатор аварии
	ACTIVE	Не поддерживается в текущей версии ПО
2	F	Функциональная кнопка для сброса устройства к заводским настройкам
3	USB 1, USB 2	Порты для подключения USB-устройств
4	1PPS/10MHz	Не поддерживается в текущей версии ПО
5	PPS/ToD	Не поддерживается в текущей версии ПО
6	CONSOLE	Консольный порт для локального управления устройством (RS-232)
7	MGMT 1	Порт 1 GbE (RJ-45) для удаленного управления устройством
8	MGMT 2	Порт 1 GbE (SFP) для удаленного управления устройством

2.1.14 Задняя панель ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S

Внешний вид задней панели ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S приведен на рисунке ниже.




Рисунок 16 — Задняя панель ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизаторов ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S.

Таблица 14 — Описание разъемов задней панели маршрутизаторов ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S

№	Описание
1	Клемма заземления устройства
2	Блоки вентиляторов
3	Источник питания 1
4	Источник питания 2

2.1.15 Задняя панель ME5210S

Внешний вид задней панели ME5210S приведен на рисунке ниже.




Рисунок 17 — Задняя панель ME5210S

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизатора ME5210S.

Таблица 15 — Описание разъемов задней панели маршрутизаторов ME5210S

№	Описание
1	Клемма заземления устройства
2	Блоки вентиляторов
3	Источники питания

2.1.16 Задняя панель ME5000, ME5000M

Внешний вид задней панели ME5000, ME5000M приведен на рисунке ниже.




Рисунок 18 — Задняя панель ME5000, ME5000M

В таблице ниже приведен перечень разъемов, расположенных на задней панели маршрутизаторов ME5000, ME5000M.

Таблица 16 — Описание разъемов задней панели маршрутизатора ME5000

№	Описание
1	Вентиляционная решетка
2	Клеммы для заземления устройства
3	Клеммы для подключения питания (48 В)

На передней и задней панелях маршрутизаторов ME5000, ME5000M расположены вентиляционные решетки, которые служат для отвода тепла.



Не закрывайте вентиляционные отверстия посторонними предметами во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы.

2.1.17 Задняя панель ME6008

Вид ME6008 сзади приведен на рисунках ниже.




Рисунок 19 — Задняя панель ME6008

На рисунке 6 показан вид с частично извлеченными модулями вентиляции ME6K-FAN. В глубине корпуса устройства расположены модули фабрик коммутации ME6K-FC96-8.




Рисунок 20 — ME6008, вид на модули ME6K-FC96-8 и ME6K-FAN-CNR

В таблице ниже приведен перечень разъемов и органов управления, расположенных на задней панели маршрутизатора ME6008.

Таблица 17 — Описание разъемов и органов управления задней панели маршрутизатора ME6008

№	Описание
1	Клеммы для заземления устройства
2	Клеммы для подключения питания (48 В, допустимый диапазон 36–72 В)
3	Модули контроллеров вентпанели ME6K-FAN-CNR
4	Модули вентиляции ME6K-FAN
5	Модули фабрик коммутации ME6K-FC96-8

Две пары клемм позволяют подключить два фидера питания. Полярность подключения фидеров указана на корпусе устройства.

Для установки модуля фабрики коммутации необходимо извлечь модуль вентиляции, поставить модуль ME6K-FC96-8 на полозья и задвинуть его вглубь до касания червячных винтов приемной плашки. Далее одновременно вращать головки обоих винтов модуля по часовой стрелке до упора. Головки винтов при полностью установленной плате должны принять горизонтальное положение.

2.1.18 Модуль фабрики коммутации ME6K-FC96-8

Внешний вид модуля фабрики коммутации ME6K-FC96-8 показан на рисунке ниже.




Рисунок 21 — Модуль фабрики коммутации ME6K-FC96-8

2.1.19 Модуль вентиляции ME6K-FAN

Внешний вид модуля вентиляции ME6K-FAN показан на рисунке ниже.




Рисунок 22 — Модуль вентиляции ME6K-FAN

Модуль вентиляции подключается к разъему модуля контроллера вентпанели.

2.1.20 Модуль контроллера вентиляционной панели ME6K-FAN-CNR

Внешний вид модуля контроллера вентиляционной панели ME6K-FAN-CNR показан на рисунке ниже.




Рисунок 23 — Внешний вид модуля контроллера вентиляционной панели ME6K-FAN-CNR (вид снизу)

Для извлечения ME6K-FAN-CNR из шасси необходимо нажать на клавишу (фиксатор) с нижней стороны модуля.

2.2. Световая индикация

2.2.1 Световая индикация ME2001

В таблице ниже приведены возможные состояния световых индикаторов ME2001.

Таблица 18 — Состояние системных индикаторов ME2001

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
RUN	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Устройство успешно запустилось и работает нормально
ACT	Индикатор операций чтения/записи внутреннего накопителя	Оранжевый, мигает	Идет чтение/запись
SYNC	В текущей версии ПО не реализована	—	—
ALARM	Индикатор наличия аварии устройства	Выключен	Все вентиляторы и блоки питания исправны
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов.

			Не работает источник питания: авария или отсутствие первичной сети
FAN	Состояние вентиляторов охлаждения	Выключен	Все вентиляторы исправны
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов — остановка или пониженная частота оборотов
PS1 PS2	Индикатор состояния источника питания	Зеленый	Устройство работает нормально
		Оранжевый	Отсутствие входного питания
		Выключен	Источник питания не установлен

Состояние SFP+-интерфейсов отображается двумя индикаторами *LINK/ACT* и *SPEED*.




Рисунок 24 — Внешний вид разъема SFP+

Значения световых индикаторов интерфейсов SFP+ описаны в таблице ниже.

Таблица 19 — Световая индикация состояния интерфейсов SFP+

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1 Гбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с
X	Мигает	Идет передача данных

Аналогично состояние SFP28-интерфейсов отображается индикаторами *LINK/ACT* и *SPEED*.




Рисунок 25 — Внешний вид разъема SFP28

Значения световой индикации интерфейсов SFP28 описаны в таблице 20.

Таблица 20 — Световая индикация состояния SFP28-интерфейсов

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 25 Гбит/с
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с
X	Мигает	Идет передача данных



Рисунок 26 — Внешний вид панели индикации интерфейсов QSFP28

На рисунке индикаторы в левой части относятся к верхнему порту (нечетному), а в правой части к нижнему (четному).

Значения световой индикации интерфейсов QSFP28 описаны в таблице 21.

Таблица 21 — Световая индикация состояния QSFP28-интерфейсов

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено

Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 100 Гбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

2.2.2 Световая индикация ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S, ME5210S

В таблице 22 приведены возможные состояния световых индикаторов ME5100S, ME5100 rev. X, ME5200S, ME5210S.

Таблица 22 — Состояние системных индикаторов ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S, ME5210S

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
RUN	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Устройство успешно запустилось и работает нормально
PS1 PS2	Индикатор состояния источника питания	Зеленый	Устройство работает нормально
		Оранжевый	Отсутствие входного питания
		Выключен	Источник питания не установлен
CLUSTER	В текущей версии ПО не реализована	—	—
ACT	В текущей версии ПО не реализована	—	—
FAN	Состояние вентиляторов охлаждения	Выключен	Все вентиляторы исправны
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов — остановка или пониженная частота оборотов
ALARM	Индикатор наличия аварии устройства	Выключен	Все вентиляторы и блоки питания исправны
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Не работает источник питания: авария или отсутствие первичной сети

Состояние SFP-интерфейсов отображается двумя индикаторами *LINK/ACT* и *SPEED*.




Рисунок 27 — Внешний вид разъема SFP/SFP+

Значения световых индикаторов интерфейсов SFP/SFP+ описаны в таблице 23.

Таблица 23 — Световая индикация состояния интерфейсов SFP/SFP+

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1 Гбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

Аналогично состояние QSFP28-интерфейсов отображается индикаторами *LINK/ACT* и *SPEED*.




Рисунок 28 — Внешний вид разъема QSFP28 ME5200S




Рисунок 29 — Внешний вид панели индикации интерфейсов QSFP28 ME5210S

На рисунке 20 индикаторы в левой части относятся к верхнему порту (нечетному), а в правой части к нижнему (четному).

Значения световой индикации интерфейсов QSFP28 описаны в таблице 24.

Таблица 24 — Световая индикация состояния QSFP28-интерфейсов

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 40 Гбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 100 Гбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

Состояние XFP-интерфейсов отображается индикаторами LINK и SPEED.



Рисунок 30 — Внешний вид отдельного блока индикаторов XFP

Значения световой индикации интерфейсов XFP описаны в таблице 25.

Таблица 25 — Световая индикация состояния XFP-интерфейсов

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено

Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с
Горит постоянно	Мигание	Идет передача данных

2.2.3 Световая индикация ME5000, ME5000M (шасси)

В таблице 26 приведены возможные состояния световых индикаторов ME5000, ME5000M (шасси).

Таблица 26 — Состояние системных индикаторов ME5000, ME5000M

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
FEEDER A, FEEDER B (INPUT)	Индикатор питания устройства	Зеленый	Наличие питания на фидере
		Выключен	Отсутствие питания на фидере
FEEDER A, FEEDER B (STATE)	Индикатор полярности	Красный	Не соблюдена полярность подключения
		Выключен	Подключено правильно
YELLOW ALARM	Индикатор аварии средней степени критичности	Выключен	Аварий нет
		Желтый	Авария
RED ALARM	Индикатор аварии высокой степени критичности	Выключен	Аварий нет
		Красный	Авария
FANS	Состояние вентиляторов охлаждения	Выключен	Все вентиляторы исправны
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов — остановка или пониженная частота оборотов

2.2.4 Световая индикация ME6008

В таблице ниже приведены возможные состояния световых индикаторов ME6008

Таблица 27 — Состояние системных индикаторов ME6008

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER A POWER B	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
FAN	Состояние вентиляторов охлаждения	Выключен	Все вентиляторы исправны
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Причиной возникновения аварии может быть неработоспособность хотя бы одного из вентиляторов — остановка или пониженная частота оборотов.
CONTROL CARDS	Индикатор состояния модулей маршрутизации и управления	Зеленый	Модули маршрутизации и управления работают корректно
		Красный	Авария модуля маршрутизации и управления
FABRIC CARDS	Индикатор состояния модулей фабрики коммутации	Зеленый	Модули фабрик коммутации работают корректно

LINE CARDS	Индикатор состояния линейных карт	Красный	Авария модуля фабрики коммутации
		Зеленый	Линейные карты работают корректно
		Красный	Авария линейной карты
ALARM	Индикатор наличия аварии устройства	Выключен	Все вентиляторы и блоки питания исправны
		Красный	Отказ одного или более вентиляторов. Не работает источник питания: авария или отсутствие первичной сети

Состояние SFP-интерфейсов отображается двумя индикаторами *LINK/ACT* и *SPEED*.




Рисунок 31 — Внешний вид разъема SFP/SFP+

Значения световых индикаторов интерфейсов SFP/SFP+ описаны в таблице 28.

Таблица 28 — Световая индикация состояния интерфейсов SFP/SFP+

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1 Гбит/с
Зеленый	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с
Оранжевый	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 25 Гбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

Аналогично, состояние QSFP28-интерфейсов отображается индикаторами *LINK/ACT* и *SPEED*.




Рисунок 32 — Внешний вид разъема QSFP28

Значения световой индикации интерфейсов QSFP28 описаны в таблице 29.

Таблица 29 — Световая индикация состояния QSFP-интерфейсов

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 40 Гбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 100 Гбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

Состояние интерфейсов Ethernet индицируется двумя светодиодными индикаторами, *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета.




Рисунок 33 — Внешний вид разъема RJ-45

Значения световой индикации описаны в таблице 30.

Таблица 30 — Световая индикация состояния Ethernet-портов 10/100/1000BASE-T

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Мбит/с или 100 Мбит/с

Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

2.2.5 Световая индикация линейной карты LC18XGE

В таблице 31 приведены возможные состояния световых индикаторов линейной карты LC18XGE.

Таблица 31 — Состояние системных индикаторов линейной карты LC18XGE

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
STATUS	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Линейная карта стартовала и синхронизировалась с FMC
ALARM	Индикатор аварии	Красный	Наличие аварии на линейной карте
		Выключен	Аварий нет
SYNC	Не реализована	—	—

2.2.6 Световая индикация линейной карты LC20XGE

В таблице 32 приведены возможные состояния световых индикаторов линейной карты LC20XGE.

Таблица 32 — Состояние системных индикаторов линейной карты LC20XGE

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
STATUS	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Линейная карта стартовала и синхронизировалась с FMC
ALARM	Индикатор аварии	Красный	Наличие аварии на линейной карте
		Выключен	Аварий нет
SYNC	Не реализована	—	—

2.2.7 Световая индикация линейной карты LC8XLGE

В таблице 33 приведены возможные состояния световых индикаторов линейной карты LC8XLGE.

Таблица 33 — Состояние системных индикаторов линейной карты LC8XLGE

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
STATUS	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Линейная карта стартовала и синхронизировалась с FMC
	Индикатор аварии	Красный	Наличие аварии на линейной карте

ALARM		Выключен	Аварий нет
SYNC	Не реализована	—	—

Значения световой индикации линейной карты LC8XLGE описаны в таблице 34.

Таблица 34 — Световая индикация интерфейсов QSFP+ и QSFP28

Состояние индикаторов				Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Горит постоянно	Выключен	Выключен	Выключен	Установлено соединение на скорости 40 Гбит/с
Горит постоянно	Выключен	Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 100 Гбит/с
Мигание	Выключен	Выключен	X	Идет передача данных

2.2.8 Световая индикация линейной карты ME6K-LC24CGE

В таблице ниже приведены возможные состояния световых индикаторов линейной карты ME6K-LC24CGE.

Таблица 35 — Состояние системных индикаторов линейной карты ME6K-LC24CGE

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
STATUS	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Линейная карта стартовала и синхронизировалась с FMC
ALARM	Индикатор аварии	Красный	Наличие аварии на линейной карте
		Выключен	Аварий нет
RUN			Не поддерживается в текущей версии ПО

2.2.9 Световая индикация линейной карты ME6K-LC48XGE

В таблице ниже приведены возможные состояния световых индикаторов линейной карты ME6K-LC48XGE.

Таблица 36 — Состояние системных индикаторов линейной карты ME6K-LC48XGE

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
STATUS	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Линейная карта стартовала и синхронизировалась с FMC
ALARM	Индикатор аварии	Красный	Наличие аварии на линейной карте
		Выключен	Аварий нет
RUN			Не поддерживается в текущей версии ПО

2.2.10 Световая индикация платы управления и коммутации FMC16

В таблице 37 приведены возможные состояния световых индикаторов платы управления и коммутации FMC16.

Таблица 37 — Световая индикация платы управления и коммутации FMC16

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
STATUS	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Плата успешно стартовала и работает нормально
ALARM	Индикатор аварии	Красный	Наличие аварии на плате
		Выключен	Аварий нет
MASTER	Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый)	Зеленый	Ведущий
		Выключен	Ведомый

Состояние интерфейсов Ethernet индицируется двумя светодиодными индикаторами, *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета.




Рисунок 34 — Внешний вид разъема RJ-45

Значения световой индикации описаны в таблице 38.

Таблица 38 — Световая индикация состояния Ethernet-портов 10/100/1000BASE-T

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Мбит/с или 100 Мбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

2.2.11 Световая индикация платы управления и коммутации FMC32

В таблице 39 приведены возможные состояния световых индикаторов платы управления и коммутации FMC32.

Таблица 39 — Световая индикация платы управления и коммутации FMC32

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
STATUS	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Плата успешно стартовала и работает нормально
ALARM	Индикатор аварии	Красный	Наличие аварии на плате
		Выключен	Аварий нет
MASTER	Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый)	Зеленый	Ведущий
		Выключен	Ведомый

Состояние интерфейсов Ethernet индицируется двумя светодиодными индикаторами, *LINK/ACT* зеленого цвета и *SPEED* янтарного цвета.




Рисунок 35 — Внешний вид разъема RJ-45

Значения световой индикации описаны в таблице 40.

Таблица 40 — Световая индикация состояния Ethernet-портов 10/100/1000BASE-T

Свечение индикатора SPEED	Свечение индикатора LINK/ACT	Состояние интерфейса Ethernet
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Выключен	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Мбит/с или 100 Мбит/с
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1000 Мбит/с

X	Мигание	Идет передача данных
---	---------	----------------------

Состояние SFP-интерфейса отображается двумя индикаторами LINK и SPEED, вынесенных в отдельный блок.



Рисунок 36 — Внешний вид отдельного блока индикаторов SFP

Значения световой индикации интерфейса SFP описаны в таблице 41.

Таблица 41 — Световая индикация состояния интерфейса SFP

Свечение индикатора «SPEED»	Свечение индикатора «LINK»	Состояние интерфейса
Выключен	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
Горит постоянно	Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 1 Гбит/с
X	Мигание	Идет передача данных

2.2.12 Световая индикация модуля маршрутизации и управления ME6K-RCC1

В таблице ниже приведены возможные состояния световых индикаторов модуля маршрутизации и управления ME6K-RCC1.

Таблица 42 — Состояние системных индикаторов модуля маршрутизации и управления ME6K-RCC1

Название индикатора	Функция индикатора	Состояние индикатора	Состояние устройства
POWER	Индикатор питания устройства	Зеленый	Устройство работает нормально
STATUS	Индикатор состояния устройства	Красный	Запуск начального загрузчика
		Оранжевый	Запускается основное ПО
		Зеленый	Линейная карта стартовала и синхронизировалась с FMC
ALARM	Индикатор аварии	Красный	Наличие аварии на линейной карте
		Выключен	Аварий нет
ACTIVE	Индикатор режима работы устройства (ведущий/ведомый)	Зеленый	Модуль является ведущим (master)
		Выключен	Модуль является ведомым (slave)
LINK	Состояние SFP-интерфейсов	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
		Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с
		Мигание	Идет передача данных
SPD	Состояние SFP-интерфейсов	Выключен	Порт выключен или соединение не установлено
		Горит постоянно	Установлено соединение на скорости 10 Гбит/с
		Горит постоянно	Идет передача данных

3 УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

В данном разделе описаны процедуры установки оборудования в стойку и подключения к питающей сети.



Для снижения потенциального влияния электростатических разрядов на работу все сотрудники, физически контактирующие с устройствами серии ME, должны работать в электростатических браслетах, соединенных шнуром с заземляющим контуром. На маршрутизаторах также должно быть обеспечено защитное заземление.

3.1. Крепление кронштейнов

В комплект поставки устройств ME2001, ME5100 rev.X, ME5100S, ME5200S, ME5210S входят кронштейны для установки в стойку и винты для крепления кронштейнов к корпусу устройства.

Для установки кронштейнов:




Рисунок 37 — Крепление кронштейнов

1. Совместите отверстия для винтов на кронштейне с такими же отверстиями на боковой панели устройства.
2. С помощью отвертки прикрепите кронштейн винтами к корпусу.
3. Повторите действия 1, 2 для второго кронштейна.

3.2. Установка ME2001, ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S, ME5210S в стойку

Для установки устройства в стойку:

1. Приложите устройство к вертикальным направляющим стойки.
2. Совместите отверстия кронштейнов с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы устройство располагалось горизонтально.
3. С помощью отвертки прикрепите устройство к стойке винтами.




Рисунок 38 — Установка устройства в стойку



Не закрывайте вентиляционные отверстия, а также вентиляторы, расположенные на задней панели, посторонними предметами во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы.

3.3. Установка блоков питания

Маршрутизаторы ME2001, ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S, ME5210S могут работать с одним или двумя блоками питания.

Места для установки блоков питания с электрической точки зрения равноценны. Блоки питания могут устанавливаться и извлекаться без выключения устройства. При установке или извлечении дополнительного блока питания устройство продолжает работу без перезапуска.




Рисунок 39 — Установка блоков питания

Состояние блоков питания может быть проверено по индикации на передней панели маршрутизатора (см. раздел 2.2.1) или по диагностике, доступной через интерфейсы управления.



Индикация аварии блока питания может быть вызвана не только отказом блока, но и отсутствием первичного питания.

3.4. Установка в стойку шасси ME5000, ME5000M, ME6008

В комплект поставки устройств ME5000, ME5000M, ME6008 входят направляющие полозья для установки в стойку и винты для их крепления к вертикальным направляющим стойки.

Для установки полозьев:




Рисунок 40 — Установка направляющих полозьев в стойку

1. Приложите полозья к вертикальным направляющим стойки.
2. Совместите отверстия на полозьях с отверстиями на направляющих стойки. Используйте отверстия в направляющих на одном уровне с обеих сторон стойки, для того чтобы полозья располагались горизонтально.
3. С помощью отвертки прикрепите полозья к стойке винтами.



До установки шасси ME5000, ME5000M в стойку необходимо открутить транспортировочные винты.




Рисунок 41 — Боковая панель шасси ME5000, ME5000M с транспортировочными винтами




Рисунок 42 — Боковая панель шасси ME6008

Для установки шасси в стойку:

1. Установите шасси на направляющие полозья.
2. Совместите отверстия для винтов на шасси с отверстиями на вертикальных направляющих стойки.
3. С помощью отвертки прикрепите шасси винтами к стойке.




Рисунок 43 — Установка шасси ME5000, ME5000M в стойку




Рисунок 44 — Установка шасси ME6008 в стойку

4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ

1. До подключения питания необходимо заземлить корпус устройства. Заземление необходимо выполнять изолированным многожильным проводом. Устройство заземления и сечение заземляющего провода должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
2. Если предполагается подключение компьютера или иного оборудования к консольному порту коммутатора, это оборудование также должно быть надежно заземлено.
3. Подключите к устройству кабели питания.

- ME2001, ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S, ME5210S:

В зависимости от комплектации устройства, питание может осуществляться от сети переменного тока либо от сети постоянного тока. При подключении сети переменного тока следует использовать кабель, входящий в комплект устройства. Для подключения к сети постоянного тока используйте провод сечением не менее 1 мм². Клеммы сменных блоков питания допускают подключение проводов с сечением жил от 24 AWG до 12 AWG.

- ME5000, ME5000M:

Питание осуществляется от сети постоянного тока напряжением -48 В. Для подключения к сети постоянного тока используйте провод сечением не менее 16 мм².

- ME6008:

Питание осуществляется от сети постоянного тока. Напряжение питания 36–72 В. Для подключения к сети постоянного тока используйте провод сечением не менее 50 мм².





Рисунок 45 — Подключение ME5000, ME5000M к питающей сети

4. Включите питание устройства и убедитесь в отсутствии аварий по состоянию индикаторов на передней панели после полной загрузки устройства.

5 ЗАВОДСКАЯ КОНФИГУРАЦИЯ МАРШРУТИЗАТОРА



Для обеспечения возможности конфигурирования устройства при первом включении в конфигурации маршрутизатора создана учётная запись администратора с именем «admin» и паролем «password». Настоятельно рекомендуется изменить пароль администратора при начальном конфигурировании маршрутизатора.

6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРФЕЙСУ КОМАНДНОЙ СТРОКИ (CLI)

Подключение осуществляется через консольный порт RS-232.

Шаг 1. При помощи кабеля RJ-45/DB-9, который входит в комплект поставки устройства, соедините порт **Console** маршрутизатора (либо порт **Console** платы управления и коммутации) с портом RS-232 компьютера.

Шаг 2. Запустите терминальную программу (например, HyperTerminal или Minicom) и создайте новое подключение. Должен быть использован режим эмуляции терминала VT100.

Выполните следующие настройки интерфейса RS-232:

- Скорость: 115200 бит/с;
- Биты данных: 8 бит;
- Четность: нет;
- Стоповые биты: 1;
- Управление потоком: нет.

7 БАЗОВАЯ НАСТРОЙКА МАРШРУТИЗАТОРА

Процедура настройки маршрутизатора при первом включении состоит из следующих этапов:

1. Изменение пароля пользователей «admin» и «root».
2. Создание новых пользователей.
3. Назначение имени устройства (Hostname).
4. Настройка доступа к сети управления через интерфейс MGMT.
5. Применение базовых настроек.



По умолчанию создан пользователь «admin» с паролем «password».

7.1. Смена пароля администратора

Для защищенного входа в систему необходимо сменить пароль привилегированного пользователя «admin». «Admin» имеет максимальный уровень привилегий — **p15**. Имя пользователя и пароль вводится при входе в систему во время сеансов администрирования устройства.

Для изменения пароля пользователя «admin» используются следующие команды:

```
ME5100S:EOS# configure
ME5100S:EOS(config)# username admin
ME5100S:EOS(config-user)# password <new-password>
ME5100S:EOS(config-user)# exit
ME5100S:EOS(config)# commit
```

По умолчанию в системе имеется доступ к командной оболочке Linux с правами суперпользователя, логин и пароль для этого — root/password. При начальной конфигурации системы рекомендуется изменить пароль по умолчанию для пользователя «root» и при необходимости также запретить доступ к консоли для пользователя «root».

Для изменения пароля суперпользователя «root» используются следующие команды:

```
ME5100S:EOS# configure
ME5100S:EOS(config)# system rootshell password <new-password>
ME5100S:EOS(config)# commit
```

Для запрета доступа суперпользователя к консоли используются следующие команды:

```
ME5100S:EOS# configure
ME5100S:EOS(config)# system rootshell console-access disable
ME5100S:EOS(config)# commit
```

7.2. Создание новых пользователей

Для создания нового пользователя системы или настройки любого из параметров — имени пользователя, пароля, уровня привилегий, — используются команды:

```
ME5100S:EOS(config)# username <name>
ME5100S:EOS(config-user)# password <password>
ME5100S:EOS(config-user)# privilege <privilege>
ME5100S:EOS(config-user)# exit
ME5100S:EOS(config)# commit
```



Уровень привилегий **p1** разрешает доступ к устройству и выполнение команд **ping** и **telnet**. Уровни привилегий **p2-p9** разрешают доступ к устройству и просмотр его оперативного состояния, но запрещают настройку. Уровни привилегий **p10-p14** разрешают как доступ, так и настройку большей части функций устройства. Уровень привилегий **p15** разрешает как доступ, так и настройку всех функций устройства.

Пример команд для создания пользователя «**fedor**» с паролем «**12345678**» и уровнем привилегий **p15** и создания пользователя «**ivan**» с паролем «**password**» и уровнем привилегий **p1**, записать изменения в конфигурации.

```
ME5100S:EOS# configure
ME5100S:EOS(config)# username fedor
ME5100S:EOS(config-user)# password 12345678
ME5100S:EOS(config-user)# privilege p15
ME5100S:EOS(config-user)# exit
ME5100S:EOS(config)# username ivan
ME5100S:EOS(config-user)# password password
ME5100S:EOS(config-user)# privilege p1
ME5100S:EOS(config-user)# exit
ME5100S:EOS(config)# commit
```

7.3. Назначение имени устройства

Для назначения имени устройства используются следующие команды:

```
ME5100S:EOS# configure
ME5100S:EOS(config)# hostname <new-name>
```

После применения конфигурации приглашение командной строки изменится на значение, заданное параметром **<new-name>**.

7.4. Настройка доступа к сети управления через интерфейс MGMT

Для настройки доступа к сети управления необходимо назначить интерфейсу MGMT IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза. Интерфейс MGMT назначен служебному VRF **mgmt-intf**.

Интерфейс MGMT:

ME2001, ME5100S, ME5100 rev.X, ME5200S, ME5210S:

0/fmc0/1

ME5000, ME5000M:

0/fmc0/1 — интерфейс MGMT1 FMC0

0/fmc0/2 — интерфейс MGMT2 FMC0

0/fmc1/1 — интерфейс MGMT1 FMC1

0/fmc1/2 — интерфейс MGMT2 FMC1

ME6008:

0/rcc0/1 — интерфейс MGMT RCC0

0/rcc0/2 — интерфейс MGMT RCC0

0/rcc1/1 — интерфейс MGMT RCC1

0/rcc1/2 — интерфейс MGMT RCC1

- Пример настройки IP-адреса интерфейса MGMT1 FMC0

Параметры интерфейса:

- IP-адрес — **192.168.16.144**;
- Маска подсети — **255.255.255.0**;
- IP-адрес шлюза по умолчанию — **192.168.16.1**.

```
ME5100S:EOS# configure
ME5100S:EOS(config)# interface mgmt 0/fmc0/1
ME5100S:EOS(config-subif)# ipv4 address 192.168.16.144/24
ME5100S:EOS(config-subif)# exit
ME5100S:EOS(config)# router static vrf mgmt-intf
ME5100S:EOS(config-vrf)# address-family ipv4 unicast
ME5100S:EOS(config-unicast)# destination 0.0.0.0/0 192.168.16.1
ME5100S:EOS(config-destination)# root
ME5100S:EOS(config)# commit
```

Настроить доступ к маршрутизатору по протоколу Telnet.

```
ME5100S:EOS# configure
ME5100S:EOS(config)# telnet server vrf mgmt-intf
ME5100S:EOS(config-vrf)# exit
ME5100S:EOS(config)# commit
```

Настроить доступ к маршрутизатору по протоколу SSH.

```
ME5100S:EOS# configure
ME5100S:EOS(config)# ssh server vrf mgmt-intf
ME5100S:EOS(config-vrf)# exit
ME5100S:EOS(config-vrf)# commit
```

7.5. Применение базовых настроек

Применение описанных в примерах настроек производится командами «**commit**».

Если при конфигурировании использовался удаленный доступ к устройству и сетевые параметры интерфейса управления изменились, то после ввода команд «**commit**» соединение с устройством может быть разорвано.

7.6. Сброс устройства к заводским настройкам кнопкой F

- 1 Отключить питание устройства.
- 2 Включить питание, сразу же нажать кнопку F и удерживать до начала мигания красным индикатора RUN.
- 3 Еще раз перезагрузить устройство по питанию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: <https://eltex-co.ru/support/>

ServiceDesk: <https://servicedesk.eltex-co.ru/>

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: <https://eltex-co.ru/>

База знаний: <https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base>

Центр загрузок: <https://eltex-co.ru/support/downloads>