

Комплексные решения для построения сетей

Сетевой контроллер СКУД IPA-ER-020

Руководство по быстрой установке и настройке

Версия ПО 2.2.0

Содержание

1	Описание устройства	3
2	Установка и настройка устройства	7
3	Web-конфигуратор	8
3.1	Настройка контроллера через web-конфигуратор	8
3.2	Авторизация контроллера в платформе EVI	10

1 Описание устройства

Сетевой контроллер СКУД IPA-ER-020 — многофункциональное устройство для взаимодействия с системой контроля и управления с помощью ПО платформы EVI. Решение о предоставлении доступа может приниматься по RFID-ключу, нажатию кнопки «Выход», команде из web-интерфейса или APIкоманде. Для получения RFID-ключей к контроллеру могут подключаться считыватели с интерфейсами Wiegand-26/34/37/40/42/58. Устройство локально хранит до 10000 ключей и журнал на 50000 событий.

Устройство IPA-ER-020 выполнено в пластиковом корпусе с креплением на DIN-рейку.





На схеме ниже представлены функциональные элементы устройств:



Рисунок 2 — Функциональные элементы IPA-ER-020

Описание элементов IPA-ER-020 приведено в таблице:

Элемент	Назначение						
RST — сервисная кнопка перезагрузки/сброса настроек							
RS-485 — контакты подключения к шине RS-485:							
Α	контакт линии передачи оригинального сигнала						
В	контакт линии передачи инвертированного сигнала						

Элемент	Назначение					
GND	общий контакт					
-ireAlarm — подключение пожарной сигнализации:						
12V	питание 12 В					
х	вход 1 пожарной сигнализации					
Y	вход 2 пожарной сигнализации					
GND	общий контакт					
FA-0	контакты настройки состояния срабатывания пожарной сигнализации					
Wiegand 1, Wiegand 2 — контакты по	одключения RFID-считывателя Wiegand:					
D0	данные 0					
D1	данные 1					
LA	зеленый светодиод					
LD	красный светодиод					
В	звуковой сигнал					
12V	питание 12 В					
GND	общий контакт					
1-Wire 1, 1-Wire 2 — подключение ус	тройства через интерфейс 1-Wire:					
D	линия данных					
GND	общий контакт					
D.in 1, D.in 2 — дискретные входы ти	па «сухой контакт»:					
DI1	дискретный вход 1					
DI2	дискретный вход 2					
DI3	дискретный вход 3					
DI4	дискретный вход 4					
D.out 1, D.out 2 — выходы реле диск	ретные на малые нагрузки:					
E	контакт 1 маломощного реле 1					
F	контакт 2 маломощного реле 1					

Элемент	Назначение				
G	контакт 1 маломощного реле 2				
Н	контакт 2 маломощного реле 2				
Relay 1, Relay 2 — контакты силовых	реле:				
NO	контакт состояния «нормально открыто»				
СОМ	общий контакт силового реле				
NC	контакт состояния «нормально закрыто»				
Power — контакты подключения пит	ания контроллера:				
GND	общий контакт				
12V	питание 12 В				
Eth. — сетевой интерфейс Ethernet					
CTR — контакты внешнего датчика/кнопки:					
GND	общий контакт				
CR+	сигнальный контакт				

2 Установка и настройка устройства

Для быстрой установки и настройки IPA-ER-020 необходимо выполнить следующие шаги:

1. Подключить к устройству вспомогательное оборудование:

- Электромагнитные замки к контактам силовых реле;
- RFID-считыватели Wiegand к интерфейсам Wiegand 1 и 2;
- Кнопки «Выход» к контактам дискретных входов DI2, DI4 и GND;
- Датчики открытия двери (геркон) к контактам дискретных входов DI1, DI3 и GND;
- Датчик вскрытия корпуса к контактам CTR и GND.

2. Подключить патч-корд к интерфейсу Ethernet и подайте питание 12 В на устройство.

3. Подключение питания устройства IPA-ER-020 выполняется к винтовым клеммам GND и 12V, обозначенным на декоративной наклейке как Power. Для обеспечения питания необходимо использовать импульсный блок питания со следующими выходными параметрами: напряжение +12 В, ток 1,5 А.

А Для подключения электромагнитных замков необходимо использовать отдельный блок питания. Параметры блока подбираются в зависимости от параметров замков.

A Максимальный ток нагрузки на выходные контакты 12V интерфейсов Wiegand 1 и Wiegand 2 не должен превышать 50мА.

При необходимости подключения к контроллеру дополнительной нагрузки, например, подсветки кнопки «Выход», необходимо использовать контакт 12V интерфейса FireAlarm. Максимальный суммарный ток нагрузки не должен превышать 50мА.

В случае необходимости обеспечения резервного питания контроллера допускается использование источника бесперебойного питания.

3 Web-конфигуратор

A

После подачи питания необходимо подключиться к web-интерфейсу устройства по IP-адресу 192.168.1.10, используя протокол HTTP. В случае назначения IP-адреса DHCP-сервером, необходимо уточнить адрес непосредственно на сервере. IP-адрес компьютера должен находиться в подсети с устройством, например, по умолчанию 192.168.1.0/24.

В web-интерфейсе выполнить вход, используя логин: admin, пароль: admin

IPA-E	ER-020
Введите логин	
Введите пароль	

Рисунок 3 - Страница авторизации

3.1 Настройка контроллера через web-конфигуратор

1. Перейти на страницу «Администрирование» -> «Безопасность» и, в целях безопасности, изменить пароль пользователя admin на произвольный. Значение по умолчанию: admin.

Sel	TEX IF	PA-ER-010						
Устройство	Настройки контроллера	Сетевые настройки Адм	инистрирование			ru	Ŧ	(выход)
	Системный журнал	Учётная запись						
	Безопасность >	Имя пользователя						
	Дата и время	Пароль			0			
	Обновление ПО	Подтверждение пароля			0			
	Конфигурация	_						
	Перезагрузка	√ ⊓р Дополнительные нас	именить × С тройки	Отмена				
		Таймер бездействия						
		Допустимое время бездействия	15					
		SSH						
		WEB HTTPS						
		WEB HTTP						
		~ 1	Трименить х	Отмена				

Рисунок 4 — Страница «Безопасность»

- 2. Для настройки сетевого устройства необходимо определить тип подключения:
 - Если требуется установить фиксированный IP-адрес, необходимо выбрать пункт «Статический IP».

Для статической настройки понадобятся следующие данные:

- ІР-адрес
- Сетевая маска
- Шлюз
- DNS-серверы (при необходимости)
- Если это DHCP-сервер, автоматически назначающий IP-адреса, необходимо выбрать пункт «DHCPклиент».

Δ ειτεχ	IPA-ER-020			
Устройство Настройки контролл	ера Сетевые настройки	Администрирование		
Сетевые настройки 🗲		Режим	Статический IP	~
Платформа EVI		ІР-адрес		
Ping		Сетевая маска		~
		Шлюз		
		Первичный DNS		
		Вторичный DNS		
		🗸 Примени	ть Х Отмена	

Рисунок 5 — Режим «Статический IP»

SELTEX IF	A-ER-020		
Устройство Настройки контроллера	Сетевые настройки	Администрирование	
Сетевые настройки > Платформа EVI Ping		Режим ✓ Примените	ОНСР-клиент Статический IP ОНСР-клиент ► ОТМСЛа

Рисунок 6 - Страница «Сетевые настройки»

3. Перейти на страницу «Платформа EVI». При использовании режима «DHCP-клиент» возможно указать опцию 43 (Vendor Specific Information) на DHCP-сервере для автоматического подключения контроллера к платформе EVI. При необходимости ввода адреса вручную следует установить галочку рядом с пунктом «Указать вручную» и прописать адрес сервера.

SEL	TEX IP	A-ER-020	
Устройство	Настройки контроллера	Сетевые настройки	Администрирование
	Сетевые настройки Платформа EVI > Ping		DHCP-клиент evi-core-dev:8085 Указать вручную □ Адрес платформы evi-core.eltex.local:8085 ✓Применить x Отмена

Рисунок 7 — Страница «Платформа EVI»

3.2 Авторизация контроллера в платформе EVI

1. Перейти в web-интерфейс на страницу «Контроллеры» в разделе «Устройства».



Рисунок 8 — Раздел «Устройства»

2. Нажать на три точки слева от колонки таблицы «Название», выбрать пункт «Авторизовать» и нажать кнопку «Авторизовать».

Устройст	ва > Контроллеры			
Контр	оллеры			
Bce	~	ү Фильтр		
Добави	іть фильтр +			
	Название 🗸	Местоположение 🗘	Реле 1 🗘	Реле 2 🗘
I		Не выбрано	->] Не выбрано [→ Не выбрано	→) Не выбрано [→ Не выбрано
Перезагрузить				
Авто	оризовать			
Коп	ировать настройки			
Вста	авить настройки			
Улал	лить			

Рисунок 9 — Страница «Контроллеры»

3. Серийный номер подставляется автоматически. Далее необходимо нажать кнопку «Авторизовать».



Рисунок 10 — Авторизация контроллера

После авторизации на экране появится уведомление о том, что операция прошла успешно.

4. Также, в разделе «Устройства» на странице «Контроллеры» возможно воспользоваться функцией автоматического добавления контроллера в систему.

4	Устройств	за > Контроллеры				
M	Контро	оллеры				
00	Bce	~				
윦	Поиск по	о имени контроллера 🗙	Поиск по статусу 🗙	Поиск по локации 🗙	+	
₿		Название 🔨	Местоположен	ne 🗘	Реле 1 🗘	Реле 2 🗘
ŧ	*	⊗ FCEE000037	Не выбрано		→) Не выбрано [→ Не выбрано	→) Не выбрано [→ Не выбрано

Рисунок 11 — Страница «Контроллеры»

		Добавлять автоматически 💿
		🖓 Фильтр 🖪
	S/N 🗘	Версия ПО 🗘
-	FCEE000037	

Рисунок 12 — Функция автоматического добавления контроллера

Устройство готово к работе.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» Вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обратной связи на сайте: https://eltex-co.ru/support/

Servicedesk: https://servicedesk.eltex-co.ru

На официальном сайте компании Вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний, оставить интерактивную заявку или проконсультироваться у инженеров Сервисного центра на техническом форуме:

Официальный сайт компании: https://eltex-co.ru/

Технический форум: https://eltex-co.ru/forum

База знаний: https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base

Центр загрузок: https://eltex-co.ru/support/downloads