

Комплексные решения для построения сетей



Инструкция по обновлению версии ПО в сетевых коммутаторах MES23xx, MES33xx, MES35xx, MES5324

Обновление ПО через CLI

Для того чтобы произвести обновление ПО с использованием CLI, необходимо подключиться к коммутатору при помощи терминальной программы (например, HyperTerminal) по протоколу Telnet или SSH, либо через последовательный порт.

Настройки терминальной программы при подключении к коммутатору через последовательный порт:

- 1. Выбрать соответствующий последовательный порт;
- 2. Установить скорость передачи данных 115200 бод;
- 3. Задать формат данных: 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности;
- 4. Отключить аппаратное и программное управление потоком данных;
- 5. Задать режим эмуляции терминала VT100 (многие терминальные программы используют данный режим эмуляции терминала в качестве режима по умолчанию).



Сопоставление моделей коммутаторов с файлами системного ПО и начального загрузчика представлено в таблице ниже.

MES23xx	mes3300-4.0.v.ros	
MES33xx	•	
MES5324	mes5300-4.0.y.ros	

1. Загрузка файла системного ПО в энергонезависимую память коммутатора

Для загрузки файла системного ПО необходимо в командной строке CLI ввести следующую команду:

boot system tftp://<ip address>/<File Name>,
rge

- <ip address> IP-адрес TFTP сервера, с которого будет производиться загрузка файла системного ПО;
- <File Name> имя файла системного ПО;

и нажать Enter. В окне терминальной программы должно появиться следующее:

```
COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://<ip address>
/mes3300-4015-R2.ros destination URL flash://system/images/mes3300-4015-
R2.ros
```

Если загрузка файла прошла успешно, то появится сообщение вида:

```
29-Feb-2016 12:50:14 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully
Copy: 20702509 bytes copied in 00:03:10 [hh:mm:ss]
```



Если коммутаторы находятся в стеке, обновление ПО пройдет для всех юнитов стека.

2. <u>Выбор файла системного ПО, который будет активен после перезагрузки</u> коммутатора

По умолчанию файл системного ПО загружается в неактивную область памяти и будет активным после перезагрузки коммутатора.

3. Перезагрузка коммутатора

Для выполнения перезагрузки коммутатора необходимо выполнить команду reload.

Обновление ПО через web-интерфейс

1. Загрузка файла системного ПО в энергонезависимую память коммутатора

Для обновления ПО необходимо подключиться к коммутатору при помощи webбраузера и перейти на страницу <u>System/File Management/File Download:</u>

System / File Management / File Download		
● Download via TFTP ○ Download via HTTP		
• Firmware Download		
Server IP Address		
Source File Name		
Configuration Download		
Server IP Address		
Source File Name		
Destination File Type	Running Configuration \checkmark	
	Submit	

Загрузить файл ПО через web-браузер возможно двумя способами: с использованием сервера TFTP или с использованием сервера HTTP.

Загрузка файла системного ПО с использованием сервера ТЕТР

Для того чтобы произвести загрузку с использованием сервера TFTP, необходимо установить флаг «*Download via TFTP*». Далее необходимо установить флаг «*Firmware Download*» и заполнить следующие поля:

- Server IP Address IP-адрес TFTP сервера, с которого будет производиться загрузка файла системного ПО;
- Source File Name имя файла системного ПО.

Для запуска операции загрузки файла необходимо нажать кнопку *«Submit»*. На странице появится строка состояния загрузки файла системного ПО:

System / File Management / File Download		
Download via TFTP O Download via HTTP		
Firmware Download		
Server IP Address 192.168.1.2		
Source File Name mes5300-4015-R1.ros		
Configuration Download		
Server IP Address		
Source File Name		
Destination File Type Running Configuration 🗸		
Submit		



По окончанию загрузки появится сообщение вида:

Уведомление от сайта 192.168.1.1	
Copy Finished	
	Закрыть

Загрузка файла системного ПО с использованием сервера НТТР

Для того чтобы произвести загрузку с использованием сервера HTTP, необходимо на странице <u>System/File Management/File Download</u> установить флаг **«Download via HTTP»**. Далее необходимо установить флаг **«Firmware Download».** После чего следует задать путь к файлу системного ПО, используя кнопку **«Выберите файл»**.

System / File Management / File Download			
O Download via TFTP 💿 Download via HTTP			
• Firmware Download			
Source File Name	Source File Name Выберите файл Файл не выбран		
Configuration Download			
Source File Name	Выберите файл	Файл не выбран	
Destination File Type	Running Configuration 🗸		
		Submit	

Для запуска операции загрузки файла необходимо нажать кнопку *«Submit»* и дождаться появления сообщения:

Уведомление от сайта 192.168.1.1	
Copy Finished	
	Закрыть

2. <u>Выбор файла системного ПО, который будет активен после перезагрузки</u> коммутатора

По умолчанию файл системного ПО загружается в неактивную область памяти и будет активным после перезагрузки коммутатора.

<u>3. Перезагрузка коммутатора</u>

Для того чтобы перезагрузить коммутатор необходимо перейти на страницу *System/Reset* и нажать кнопку **«Reset»**.

System / Reset	
Reset the device by selecting 'Reset'.	
	Reset

Коммутатор загрузится с новой версией ПО.