

Комплексные решения для построения сетей

Мобильное приложение Eltex Home

Версия: 2.15.0

1	Начало работы	5
1.1	Вход в Eltex Home	5
1.1.1	Вход в платформу ELIS	5
1.2	Регистрация на платформе	6
1.3	Вход в учетную запись	8
1.4	Добавление локального центра	9
1.5	Добавление хаба	16
1.6	Добавление устройств Z-Wave, Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi	24
1.6.1	Добавление устройств Z-Wave и Zigbee	25
1.6.2	Добавление устройств Wi-Fi	
1.6.3	Добавление устройств Matter over Wi-Fi	64
1.6.4	Возможные проблемы и способы их решения	68
1.7	Работа с голосовыми помощниками	70
2	Вкладка «Дом»	71
2.1	Карточка устройства	72
2.2	Журнал событий	73
2.3	Работа с группами	75
3	«Сервисы»	80
3.1	Сервис «Охрана»	80
3.1.1	Действия с элементами сервиса «Охрана»	82
3.1.2	Настройки сервиса «Охрана»	85
3.1.3	События сервиса «Охрана»	86
3.2	Сервис «Контроль»	87
3.2.1	Настройки сервиса «Контроль»	
3.2.2	События сервиса «Контроль»	90
3.3	Сервис «Управление»	91
3.3.1	Действия с элементами сервиса «Управление»	91
3.3.2	Настройки сервиса «Управление»	93
3.3.3	События сервиса «Управление»	94
3.4	Сервис «Видеонаблюдение»	95
3.4.1	Действия с элементами сервиса «Видеонаблюдение»	96
3.4.2	Настройки сервиса «Видеонаблюдение»	113
3.4.3	События сервиса «Видеонаблюдение»	114
4	Вкладка «Возможности»	115
5	Вкладка «Сценарии»	116
5.1	Каталог сценариев	116
5.2	Пользовательские сценарии	117

5.2.1	Добавление сценария	Fltex Home
5.2.2	Условия и действия	120
5.3	Режим дома	131
6	Вкладка «Ещё»	
6.1	Параметры локального центра	138
6.1.1	Удаленный доступ (beta)	141
6.2	Подключение к локальному центру напрямую	142
6.2.1	Вход при использовании SL-10-WBZ напрямую	142
6.2.2	Разделы вкладки «Еще» при подключении к SL-10-WBZ напрямую	145
7	Взаимодействие с голосовыми помощниками	147
7.1	Яндекс	147
7.2	Sber	147
7.3	VK	148

Мобильное приложение Eltex Home является полноценным аналогом веб-интерфейса платформы умного дома ELIS. Приложение позволяет настроить все элементы умного дома, а также выполнить подключение оборудования «с нуля».



1 Начало работы

Скачайте мобильное приложение в Google Play или App Store. Для этого введите название «Eltex Home» в поиске или воспользуйтесь QR-кодом ниже:



Также приложение доступно в магазинах Rustore и Huawei AppGallery.

1.1 Вход в Eltex Home

В зависимости от наличия SL-10-WBZ в запланированной системе умного дома опции входа будут отличаться. Использование SL-10-WBZ обязательно, если предполагается работа устройств без доступа к сети Интернет в рамках одного объекта. Подключение к SL-10-WBZ возможно:

1. Через платформу умного дома ELIS (рекомендуется);

2. Напрямую. При подключении к SL-10-WBZ напрямую (без интеграции в платформу умного дома ELIS) функции удалённого подключения и обращения в центр поддержки будут недоступны.

1.1.1 Вход в платформу ELIS

Откройте приложение.

В качестве адреса сервера используется адрес по умолчанию: https://eltexhome.ru/ При необходимости укажите другой адрес сервера платформы ELIS. Для этого нажмите на

кнопку **Выбор сервера** в нижней части экрана. Нажмите на иконку и в открывшемся всплывающем окне укажите IP-адрес или URL сервера платформы. Нажмите кнопку **ОК** (для Android) или кнопку **Применить** (для iOS).

Eltex Home.



Нажмите кнопку Начать.

1.2 Регистрация на платформе

Если учетная запись уже существует, пропустите шаги, описанные в данном разделе, и перейдите к разделу Вход.

Если учетная запись еще не создана, необходимо зарегистрироваться в приложении Eltex Home. Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**.

		
ССИТЕХ Для входа введите ваш логин и пароль		
E-mail или логин		
Пароль 🧭		
Я не помню пароль		
Войти		
Или Войдите с помощью		
9 🗵 🔞		
Зарегистрироваться		
Оцените возможности приложения в Демо-режиме		

Введите адрес почты для регистрации и нажмите кнопку Далее.

<	
ССИ СТА Укажите п письмо дл	X очту, на которую придет ия регистрации
Email	
	Далее

Придумайте пароль и подтвердите его. Введите символы с экрана в соответствующее поле для проверки безопасности. Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**.

атинског	о алфа	вита	Ø
			Ø
			Ø
сти			\mathcal{O}
%j8u	\$		
стриров	аться		
56	7	8	9 (
t y	u	i	0
g l	n j	k	
v	o n	m	
	%ј8ц: стриров 5 6 t y g l v l	^ж ј8ц\$ 5 6 7 t y u g h j v b n	%j8u.\$ тстрироваться 5 6 7 8 t y u i g h j k v b n m

На указанный в форме e-mail будет отправлено уведомление со ссылкой для активации учетной записи и дальнейшими инструкциями. Перейдите по ссылке. Откроется форма авторизации и отобразится уведомление об успешной регистрации учетной записи.

1.3 Вход в учетную запись

Введите логин и пароль от учетной записи в соответствующие поля.

 Логин и пароль выдаются сотрудником технической поддержки или при самостоятельной регистрации.

Нажмите кнопку Войти.

После первого входа в учетную запись отобразится баннер с возможностями приложения. Нажмите **Начать**.

Далее будет предложено добавить устройство умного дома.

Wi-Fi устройства умного дома можно добавлять в приложение напрямую. Но для организации работы Wi-Fi устройств без доступа к сети Интернет потребуется добавить локальный центр SL-10-WBZ. Также для добавления любых устройств умного дома, работающих по протоколам Z-Wave/Zigbee/Matter over Wi-Fi, необходимо будет сначала добавить локальный центр, хаб или роутер умного дома, работающий по соответствующему протоколу: датчики и другие устройства Z-Wave/Zigbee/Matter over Wi-Fi будут подключаться уже к нему.



1.4 Добавление локального центра

Для добавления датчиков и других устройств, работающих по протоколам Z-Wave, Zigbee и Matter over Wi-Fi, а также для организации работы Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee и Matter over Wi-Fi устройств без доступа в сеть Интернет или использования опции удаленного доступа, сначала потребуется добавить локальный центр SL-10-WBZ.

На экране дома нажмите на карточку Добавить устройства.

Если в доме уже есть устройства, нажмите на иконку + в верхней правой части страницы дома и во всплывающей панели выберите пункт **Устройство**.

Из списка устройств выберите Локальный центр.

Мой дом 🗸		PRO 🇘	
Давайте начнем Выберите тип устройства для добавления			
	Добавить		
Matter	X Zigbee	0	
Устройства Elt	ex		
Локальный центр	Розетка	Реле	
Камера	ИК-пульт	Выключатель	
Датчик			

Убедитесь, что локальный центр подключен так, как представлено на схеме на экране приложения. Нажмите **Продолжить**.



Убедитесь, что вы подключены к той сети Wi-Fi, которая находится с SL-10-WBZ в одной локальной сети. Выберите обнаруженный локальный центр.

\
Выберите локальный центр

중 SL-10 192.168.1.35
Нужна помощь?

🛕 Если не удаётся обнаружить локальный центр, необходимо:

- Проверить, что на SL-10-WBZ подаётся питание и он подключен к сети Интернет.
- Проверить, что мобильное устройство подключено к нужной точке доступа.
- Перезагрузить мобильное устройство.
- Переустановить приложение Eltex Home.

Отсканируйте штрихкод, который находится на корпусе устройства, или введите серийный номер SL-10-WBZ вручную. Нажмите **Продолжить**.

~
Отсканируйте штрихкод Наведите камеру на штрихкод с серийным номером, который находится на корпусе локального центра
Наведите рамку камеры на штрихкод S/N
Ввести вручную
Нужна помощь?

÷	
Отск Наве, номе локал	анируйте штрихкод дите камеру на штрихкод с серийным ром, который находится на корпусе зьного центра
Наве	едите рамку камеры на штрихкод S/N
	_
4	Ввод вручную
Введ нахо	дите серийный номер S/N. Он одится на корпусе устройства
VI9F	F000265
	Продолжить

Зарегистрируйте локальную учётную запись для работы с локальным центром и нажмите Далее.

▲ Если локальная учетная запись была создана ранее, на данном этапе потребуется ввести новые учетные данные.

÷	
ACUTEX	
Регистрация локальной уч Для работы с локальным центр внутренняя учетная запись	етной записи ом необходима
Придумайте логин	
user	
Придумайте пароль	
• не менее 8 символов	
• минимум одна буква латинско	ого алфавита
•••••	ø
(ø
<u> </u>	
Далее	

После этого локальный центр может начать обновление ПО, которое занимает от 3 до 5 минут. В случае если уже установлена актуальная версия ПО, обновление будет пропущено.



Задайте название локальному дому, который будет создан после добавления локального центра. Нажмите **Создать дом**.

Название дома	
Мой дом	
Часовой пояс UTC +07:00 Красноярск	>

Ожидайте регистрации локального центра на платформе.



После добавления локального центра нажмите кнопку Перейти к дому.



Для перехода между облачным и локальным домом или их редактирования откройте экран **Дом**, нажмите на название дома и выберите нужный из списка.



При открытии экрана редактирования 🧪 в панели Дома есть возможность Пригласить в дом другого пользователя с облачной учётной записью и Удалить дом. Также можно изменить название дома.

← Home			
🖉 Редактировать дом	л >		
(8) Устройства: 0	В Камеры: 0		
са) Хаб: 0			
с⊸ Тригла	ить дом		

1.5 Добавление хаба

Для добавления датчиков и других устройств, работающих по протоколам Z-Wave/Zigbee/Matter over Wi-Fi, сначала потребуется добавить хаб или роутер (со встроенным хабом).

На главном экране перейдите в карточку Добавить хаб.

Если в приложении уже есть устройства, нажмите на иконку 🛨 в правом верхнем углу экрана и выберите пункт **Устройство**.

Для успешного добавления устройства в систему необходимо разрешить приложению Eltex Ноте доступ к камере и местоположению.

Выберите тип добавляемого устройства: хаб (SH-10-WZ/SH-20-WBZ/SH-130) или роутер (с Zigbee/c Z-Wave).



<u>В случае выбора типа «хаб»:</u>

Выберите хаб, который необходимо добавить: SH-10-WZ, SH-20-WBZ или SH-130.



- 1. При необходимости выберите дом, в который будет добавлен хаб, или создайте его.
- 2. Выберите тип подключения: проводное или беспроводное.



3. Подключите хаб к сети переменного тока через адаптер питания из комплекта. Дождитесь загрузки устройства.

4. Разрешите приложению Eltex Home доступ к камере смартфона.

5. (Только для проводного способа подключения) С помощью Ethernet-кабеля из комплекта подключите LAN-порт хаба к LAN-порту роутера или иного устройства, организующего вашу Wi-Fi сеть.

6. Нажмите Сканировать.



7. Сканируйте камерой смартфона QR-код, размещенный на наклейке на корпусе хаба.

<
Он находится на корпусе устройства. После этого начнется его добавление в приложение
Наведите рамку камеры на QR-код
Добавить вручную Назад

Хаб также можно добавить в ручном режиме. Для этого нажмите на кнопку Добавить вручную и выполните действия согласно выбранному способу добавления хаба:

Для беспроводного способа	Для проводного способа
укажите домашнюю Wi-Fi сеть, через которую хаб будет подключаться к Интернету, и пароль от этой сети. Затем укажите сеть самого хаба, которая имеет название вида: SH-WiFi-XXXX, где XXXX — последние цифры его MAC-адреса, указанного на корпусной наклейке.	<u>SH-10-WZ</u> : введите MAC-адрес хаба, указанный на его корпусной наклейке, в соответствующее поле. MAC-адрес может состоять из цифр 0-9 и латинских букв a, b, c, d, e, f. Поле не чувствительно к регистру, поэтому при вводе регистр букв может быть как верхним, так и нижним.
	<u>SH-20-WBZ:</u> укажите сеть хаба, которая имеет название вида: SH-WiFi-XXXX, где XXXX — последние цифры его MAC-адреса, указанного на корпусной наклейке.

8. (Только для беспроводного способа подключения) Укажите вашу домашнюю сеть (2.4 ГГц), которая используется для подключения к Интернету. Введите пароль от нее и нажмите **Далее**. Примите запрос на переподключение.

После подключения к домашней сети начнется процесс передачи на хаб указанных параметров и его инициализация. Данная процедура требует некоторого времени. Не отключайте хаб от сети питания.

Когда соединение с платформой будет установлено, в приложении отобразится уведомление об этом. Также произойдет возврат на главную страницу приложения.

<u>В случае выбора типа «роутер»:</u>

1. Выберите роутер, который необходимо добавить: роутер с Zigbee или роутер с Z-Wave.



2. Разрешите приложению Eltex Home доступ к камере. Сканируйте камерой смартфона нижний штрихкод на наклейке устройства для автоматического добавления или добавьте хаб вручную. Для этого нажмите кнопку **Добавить вручную** и введите MAC-адрес хаба, расположенный на наклейке, в соответствующее поле.

К Наведите сканер на штрихкод хаба	Наведите сканер на штрихкод хаба
Добавить вручную	МАС-адрес хаба Отмена Сохранить Добавить вручную
	ЙЦУКЕНГШЩЗХ
	ФЫВАПРОЛДЖЭ
	• Я Ч С М И Т Ь Б Ю «
	123 🔪 Пробел Готово

МАС-адрес может состоять из цифр 0-9 и латинских букв a, b, c, d, e, f. Поле не чувствительно к регистру, поэтому при вводе регистр букв может быть как верхним, так и нижним.

Далее следуйте инструкциям в приложении.

A В случае возникновения ошибок при добавлении хаба или роутера с хабом необходимо:

- проверить, привязано ли устройство к другой учетной записи. Если это так, отвяжите его, перезагрузите и повторите процедуру добавления через 5 минут;
- проверить доступность хаба. Если оно недоступно, проверьте корректность сетевых настроек и настроек устройства (адрес сервера совпадает с адресом сервера из приложения Eltex Home, сервис «Умный дом» включен), перезагрузите и повторите процедуру добавления через 5 минут.

Статус добавленного устройства можно посмотреть на странице **Еще** → **Хабы**. Устройство должно отображаться как доступное.

<	Демо Z\	WAY хаб 🗸
	Имя хаба Демо ZWAY хаб	
	Статус	Доступен
	Активность	
	Тип	Z_WAY
	МАС-адрес	E0:D9:E3:00:00:00
	ІР-адрес	192.168.1.1
	Серийный номер	VI57000000
	Производитель	Eltex
	Версия ПО	1.0
	Модель хаба	-
	Версия Z-Wave	Не определено
	Сброси	ить хаб
	🗍 Удал	ить хаб

Если необходимо изменить имя хаба, введите его в соответствующее поле и нажмите на иконку
в правом верхнем углу экрана.

Теперь можно приступить к добавлению датчиков и других устройств умного дома.

1.6 Добавление устройств Z-Wave, Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi

Приложение поддерживает работу со следующими типами устройств:

- датчики;
- управляемые устройства;
- камеры.

А Для успешного добавления устройства в систему необходимо разрешить приложению Eltex Ноте доступ к камере и местоположению.

Для добавления устройства перейдите в карточку Добавить устройство на экране дома.



Если в доме уже есть устройства, нажмите на иконку + в правом верхнем углу экрана и во всплывающей панели выберите пункт **Устройство**.

lome ∽	\$ +	lome ∽	\$ +
Управление Весь свет выключен	Контроль Добавьте устройст	Управление Весь свет выключен	Контроль Добавьте устройс
Все устройства Все устройства ELTEX_MOTT_1	Zigbee devices	Все устройства Камеры Z Все устройства ELTEX_MOTT_1	
		Добавить	
		• Устройство Розетку, реле, датчик, и другое	
G 88 (2)	ê	П Группу Для управления несколькими устрой	ствами

Устройства подключаются к платформе по протоколам Z-Wave, Zigbee, Matter over Wi-Fi или по Wi-Fi.

1.6.1 Добавление устройств Z-Wave и Zigbee

Добавление устройств Z-Wave

🛕 При наличии хаба SH-10-WZ/SH-20-WBZ, роутера с Z-Wave или локального центра SL-10-WBZ.

Если необходимо добавить на платформу умного дома датчик или другое устройство Z-Wave, следуйте инструкциям в данном разделе.

- 1. По QR-коду (рекомендуется);
- 2. Вручную.

Добавление по QR-коду

1. Выберите тип добавляемого устройства Датчик или Выключатель.



2. Просканируйте камерой смартфона QR-код, расположенный на корпусе устройства.



3. После распознавания данных с QR-кода включите устройство (извлеките изолятор) и нажмите **Продолжить** в приложении.



4. Нажмите **Продолжить** и произведите первичную настройку устройства. Введите название устройства и при желании задайте группу, указав название в соответствующем поле. Нажмите **Готово.**

название устроиства	
Датчик движения	
Создайте новую группу	
Кухня	_
Или добавьте в сущесте	вующую
Спальня	

Ожидайте окончания процесса инициализации устройства (может занять около пяти минут). Когда устройство будет добавлено, на главном экране отобразится плитка с его изображением, типом и состоянием.

lome ∽	\$ +	👃 Home 🗸	\$ +
Управление Ясобавьте устройства	Контроль Все показатели в н	Управление Добавьте устройства	Контроль Добавьте устройст
Все устройства Кухня		Все устройства Кухня	
Кона Датчик движения		Кухня Датчик движения С Олк	
G :: Q &			8

Добавление вручную

1. Выберите тип добавляемого устройства Датчик или Выключатель.



2. Выберите способ добавления Добавить вручную.



3. Подготовьте устройство к режиму добавления. При первом добавлении включите устройство (извлеките изолятор). При дальнейших добавлениях сбросьте устройство к заводским настройкам при помощи быстрого шестикратного нажатия на сервисную кнопку или иным, указанным в инструкции к устройству, способом. Нажмите **Продолжить**.

▲ Расположение и наличие сервисной кнопки может варьироваться в зависимости от типа и производителя устройства (может отсутствовать или находиться внутри корпуса). Для ознакомления с процедурой сброса к заводским настройкам воспользуйтесь инструкцией из комплекта.



4. Нажмите сервисную кнопку на добавляемом устройстве 3 раза (процедура может отличаться, следуйте инструкции).

▲ При добавлении располагайте устройство Z-Wave в непосредственной близости с локальным центром/хабом.



5. Для добавления устройств, поддерживающих модель безопасности S2, потребуется ввести 5-значный код DSK, указанный на наклейке на корпусе устройства. Введите код и нажмите **Готово**.

🛕 Если не вводить код DSK, устройство добавится в небезопасном режиме.



6. После успешного добавления произведите первичную настройку устройства. Введите название устройства и при желании задайте группу, указав название в соответствующем поле. Нажмите **Готово**.

Датчик воздуха	
создайте новую группу	
Спальня	
Іли добавьте в существ	ующую
Спальня	

Также приложение может предложить автоматическую отправку уведомлений о событиях добавленного устройства. Если это не нужно, снимите соответствующий флаг и нажмите **Далее**.



На главном экране отобразится плитка с изображением устройства, его типом и состоянием.

🕭 Home 🗸			\$ +
	Контро	ль	
Все устройства	Кух		
Кухня Датчик движен ородила	е ния	Спальня Датчик воз	адуха 66.0%
000			
G 88	2	8	

▲ Если в течение трех минут добавления устройства не произошло, локальный центр/хаб прервет процесс сопряжения, а в приложении отобразится сообщение об этом.

Для просмотра подробной информации об устройстве нажмите на его плитку.

\	0	
Датчик движения 🔒 Свойства События		
Устройство включено		
Состояние режима устройства	Включен	
Состояние	Нет движения	
Заряд батареи	100%	
Освещенность	121 лк	
Период опроса	0ч 1м 0с 💙	
Группы	Σ	
Об устройстве	>	

Добавление устройств Zigbee

- ▲ При наличии хаба SH-20-WBZ, роутера с Zigbee или локального центра SL-10-WBZ. В случае использования SL-10-WBZ убедитесь, что подключен внешний Zigbee-адаптер. Рекомендуется использовать адаптер Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus-E.
- 1. Выберите тип добавляемого устройства Zigbee.



2. Подготовьте устройство к режиму добавления. Нажмите Продолжить.



▲ При добавлении располагайте устройство в непосредственной близости с хабом/локальным центром.
Ожидайте окончания процесса инициализации устройства (может занять до пяти минут).



3. После успешного добавления проведите первичную настройку устройства. Введите название устройства и при желании задайте или выберите группу, указав название в соответствующем поле. Нажмите **Готово.**

	ierbe bripynny
вание устройства	
этчик открытия двери	
здайте новую группу	
/хня	
а добавьте в существующую	
ухня Спальня	

На главном экране отобразится плитка с изображением устройства, его типом и состоянием.

💩 Home 🗸	¢ +
Контроль Высокая влажность	Охрана Не готов к постанс на охрану
Все устройства Кул	
Кухня Датчик движения С 211лк	Спальня Датчик воздуха 🔬 25.7° 😥 66.0%
Кухня Датчик открытия двери 	
A 88	2 😂 🖂

▲ Если в течение трех минут добавления устройства не произошло, локальный центр/хаб прервет процесс сопряжения, а в приложении появится сообщение об этом.

Для просмотра подробной информации об устройстве нажмите на его плитку.

1.6.2 Добавление устройств Wi-Fi



В случае использования локального центра SL-10-WBZ перед началом добавления убедитесь, что смартфон подключен к одной сети Wi-Fi с центром.

Добавление реле, розетки, ИК-пульта

Реле, розетки и ИК-пульты Wi-Fi можно добавлять в систему умного дома двумя способами:

- 1. По QR-коду (рекомендуется);
- 2. Вручную.

Добавление по QR-коду

Для успешного добавления устройства в систему необходимо разрешить приложению Eltex Ноте доступ к камере и местоположению.

1. Выберите тип добавляемого Wi-Fi устройства («Розетка», «Реле» или «ИК-пульт»). В примере будет использоваться «Розетка».



2. Наведите камеру смартфона на QR-код, расположенный на корпусе устройства.



3. Убедитесь, что индикатор на устройстве быстро мигает, и нажмите Индикатор мигает в приложении.



Если индикатор не мигает, нажмите на сервисную кнопку 6 раз (процедура сброса может отличаться, воспользуйтесь инструкцией из комплекта). Устройство будет сброшено к заводским настройкам и перейдет в режим добавления автоматически. 4. Выберите из списка доступную сеть Wi-Fi или **Добавьте сеть вручную**. Для этого укажите имя сети, которую будет использовать добавляемое устройство, и пароль от нее. Нажмите **Продолжить.**

←	÷
Выберите Wi-Fi-сеть, через которую устройство будет подключено к интернету Поддерживаются только сети 2,4 ГГц RG-WiFi-3968 RG-WiFi-9c90 2.4enikulin5440 PC-WiFi-3h7a	Укажите параметры Wi-Fi-сети Через нее устройство будет подключено к интернету. Поддерживаются только сети 2,4 ГГц Название сети RG-WiFi-9C90 Пароль
 RG-WIF-SD/a Eltex_AE_2.4G Denis24G SH-WiFi-de34 TYT2.4G RG-54_TEST2.4G RT-WiFi-2a46 RT-WiFi-a47e 	Запомнить эту сеть Выбрать другую сеть
 mqtt201_412 default-ssid Добавить сеть вручную Нужна помощь? 	Продолжить Нужна помощь?

5. Разрешите подключение к устройству.



Если при добавлении переключение на первоначальную сеть Wi-Fi не происходит автоматически, то в настройках телефона перейдите в раздел Wi-Fi, выберите свою первоначальную сеть Wi-Fi вручную и вернитесь в приложение Eltex Home. Добавление устройства продолжится автоматически.

6. После успешного добавления проведите первичную настройку устройства. Введите название устройства и при желании задайте группу, указав название в соответствующем поле. Нажмите **Готово**.

Розетка создайте новую группу Зал Лии добавьте в существующ Кухня Спальня
создайте новую группу Зал Іли добавьте в существующ Кухня Спальня
 Зал Іли добавьте в существующ Кухня Спальня
Іли добавьте в существующ Кухня Спальня
Кухня Спальня

7. (Только для ИК-пульта) После добавления настройте пульт как описано в разделе Работа с ИКпультом SW-IRC01. На главном экране отобразится плитка с изображением устройства, его типом и состоянием.



Добавление вручную

1. Выберите тип добавляемого Wi-Fi устройства («Розетка», «Реле» или «ИК-пульт»). В примере будет использоваться «Реле».



2. Нажмите Добавить вручную.



3. Убедитесь, что индикатор на устройстве быстро мигает, и нажмите Индикатор мигает в приложении.



Если индикатор не мигает или мигает медленно, нажмите на сервисную кнопку 6 раз (процедура сброса может отличаться, воспользуйтесь инструкцией из комплекта). Устройство будет сброшено и перейдет в режим добавления автоматически.

4. Выберите из списка доступную сеть Wi-Fi или **Добавьте сеть вручную**. Для этого укажите имя сети, которую будет использовать добавляемое устройство, и пароль от нее. Нажмите **Продолжить.**

÷	÷
Выберите сеть Wi-Fi Поддерживаются только сети 2,4 ГГц. IIIIRG-WiFi-2u4 IIIRG2.4 TYT2.4G RG-WiFi-9c90 Eltex-Guest RG-WiFi-3c92 RG-WiFi-3b7a ZyXEL OPEN	Укажите параметры Wi-Fi-сети Через нее устройство будет подключено к интернету. Поддерживаются только сети 2,4 ггц Название сети !!!!RG-WiFi-2u4 Пароль С Запомнить эту сеть Выбрать другую сеть
Добавить сеть вручную Нужна помощь?	Продолжить Нужна помощь?

5. Передайте добавляемому устройству настройки и данные о сети. Для этого подключитесь к добавляемому устройству по Wi-Fi. Нажмите **Продолжить**.



6. Выберите из списка сеть с именем **ELTEX-SW-XXXXXX**, где X — это последние цифры MAC-адреса добавляемого устройства.

~
Подключитесь к Wi-Fi сети устройства
An view start and a second start
SELTEX-SW-RLY02-DE4D81
💭 Обновить список сетей
Нужна помощь?

Пароль от сети **ELTEX-SW-XXXXXX** — это серийный номер добавляемого устройства, расположенный на корпусе устройства, но со вторым символом, указанным в нижнем регистре.

<u>Пример:</u> серийный номер устройства FC9C006164. Пароль от Wi-Fi сети устройства будет выглядеть следующим образом: Fc9C006164.

Укажите п устройств	араметры Wi-Fi-сети a
Пароль нахо	одится на корпусе устройства в
строке S/N. Второй регистре	символ вводится в нижнем
Название се	ти
ELTEX-SW	/-RLY02-DE4D81
Пароль	
Fc9C0001	28 💿
Fc9C0001 ✓ Запомні	28 ()
Fc9C0001 ✓ Запомни	128 () ить эту сеть Продолжить

- 7. После подключения к сети Wi-Fi устройства нажмите кнопку Далее.
- 8. Разрешите подключение к устройству.



Если при добавлении переключение на первоначальную сеть Wi-Fi не происходит автоматически, тогда в настройках телефона перейдите в раздел Wi-Fi, выберите свою первоначальную сеть Wi-Fi вручную и вернитесь в приложение. Добавление устройства продолжится автоматически.

٢

9. После успешного добавления проведите первичную настройку устройства. Введите название устройства и при желании задайте группу, указав название в соответствующем поле. Нажмите **Готово**.

	стройства	
Реле		
Создайте н	ювую группу	
Кухня		
Или добавь	ьте в существующую	
Кухня	Спальня Зал	

На главном экране отобразится плитка с изображением устройства, его типом и состоянием.



Добавление в аварийном режиме

▲ Данный вариант добавления устройства не является безопасным и допустим в тех случаях, когда была утеряна наклейка с серийным номером (или плохо читаются символы) либо устройство находится в труднодоступном месте.

В процессе добавления устройства можно перейти к добавлению устройства в аварийном режиме. Следуйте инструкциям в приложении:



На этапе ввода пароля необходимо 6 раз нажать на сервисную кнопку устройства (процедура может отличаться, воспользуйтесь инструкцией из комплекта). После этого устройство начнет регистрацию в Eltex Home:



Добавление камер

- ▲ Для успешного добавления устройства в систему необходимо разрешить приложению Eltex Ноте доступ к камере и местоположению.
- 1. Выберите тип добавляемого устройства Камера.



2. Убедитесь, что камера готова к подключению, как описано на экране, и нажмите кнопку Продолжить.



3. Выберите вашу сеть Wi-Fi из списка или нажмите **Добавить сеть вручную**. Для добавления сети вручную укажите имя сети, которую будет использовать добавляемое устройство, и пароль от нее. Нажмите **Продолжить**.

~	÷
Выберите сеть Wi-Fi Поддерживаются только сети 2,4 ГГц	Укажите параметры Wi-Fi-сети Через нее устройство будет подключено к интернету. Поддерживаются только сети 2,4 ГГц Название сети !!!!RG-WiFi-2u4 Пароль
RG-WiFi-3b7a TYT2.4G HAP_TQYOWI RG-WiFi-3bfc 2.4epikulip5440	 Запомнить эту сеть Выбрать другую сеть
 i_my_very_long_SSID_23456789 012 Добавить сеть вручную Нужна помощь? 	Продолжить Нужна помощь?

4. Выберите тип подключения. Камеру можно подключить посредством сканирования QR-кода или с помощью звука.



5. В зависимости от выбранного варианта, просканируйте QR-код камерой смартфона или проиграйте звук (может быть достаточно громким) по кнопке воспроизведения.



6. При получении сигнала от камеры нажмите кнопку Я услышал звуковой сигнал.

7. После успешного добавления проведите первичную настройку устройства. Введите название устройства и при желании задайте группу, указав название в соответствующем поле. Нажмите **Готово**.

Название уст	ройства	
Камера		
Создайте нов	вую группу	
Кухня		

Добавленные камеры отображаются в отдельной области на главном экране.



В случае использования локального центра SL-10-WBZ доступно добавление RTSP-потоков через веб-интерфейс. Более подробно данная функция описана в руководстве «SL-10-WBZ Webинтерфейс. Описание».

Работа с ИК-пультом SW-IRC01 и подключение ИК-устройств

Добавьте ИК-пульт на платформу тем же способом, как и любое другое Wi-Fi устройство.

- ▲ При добавлении на локальный центр статус добавленного ИК-пульта можно посмотреть в меню настроек (Ещё → Параметры локального центра → ИК-пульты). Он должен отображаться как доступный.
- 1. Выберите тип добавляемого устройства ИК-устройство.



- 2. Выберите тип устройства и его бренд.
 - А Если необходимого типа устройства нет в списке, пропустите последующие шаги и выполните настройку согласно разделу Ручное добавление.



3. Далее следуйте инструкциям на экране.



4. Введите название вашего устройства и нажмите **Добавить**. Оно будет доступно на экране со всеми устройствами вашего дома.



5. Теперь вы можете управлять всеми добавленными ИК-устройствами из одного приложения.



Ручное добавление

Чтобы управлять устройством, которого нет в списке, с помощью приложения, настройте ИК-пульт для выполнения команд. Для этого:

1. В разделе ИК устройство выберите опцию Ручное добавление:



2. Введите название устройства и следуйте инструкциям на экране.

🗧 Введите название устройства	
Название	
Например, кондиционер)
Продолжить	





4. Запрограммируйте команду. Для этого направьте пульт устройства на ИК-пульт SW-IRC01. На пульте устройства нажмите кнопку, функции которой хотите передать.

Светодиод на SW-IRC01 должен замигать. Если в течение нескольких секунд команда не отобразилась на экране, повторите процедуру программирования.

🗧 Запрограммируйте команду	🗧 Добавленные команды
Сапрограммируите команду Состояние Состояние Польмите пульт от устройства Возьмите пульт от устройства на умный Ик-пульт. Оптимальное расстояние между ними - 15 см. 15 см.	Включить
Нажмите один раз кнопку на пульте от устройства, которую хотите запрограммировать Светодиод на умном ИК-пульте должен замигать. Если в течение нескольких секунду после нажатия не происходит переход на следующий экран, повторите ввод	Команда успешно добавлена Перейти к пульту

После добавления команды можно выбрать другие кнопки для передачи функций или отредактировать список созданных команд.



Удаление ИК-пульта

- <u>При работе через платформу ELIS</u> для удаления ИК-пульта перейдите на главный экран **Дом**, откройте карточку ИК-пульта, перейдите в настройки и нажмите **Удалить устройство**.
- <u>При работе через локальный центр</u> для удаления ИК-пульта перейдите во вкладку Еще → Параметры локального центра → ИК-пульты, выберите нужный ИК-пульт и нажмите Удалить ИК-пульт.

← ИК-пульты	← SW-IRC01_1	
Мой дом	Статус Доступен	
SW-IRC01_1 Доступен	Активность 08.11.2024	
	Тип IRC_CONTROLLER	
	Производитель Eltex	
	Версия ПО 1.0.2	
	Удалить ИК-пульт	

1.6.3 Добавление устройств Matter over Wi-Fi

🛕 При наличии хаба SH-130 или локального центра SL-10-WBZ.

В примере, представленном ниже, добавление розетки Matter описано с использованием локального центра SL-10-WBZ.

1. Выберите тип добавляемого устройства Matter.



2. Просканируйте QR-код, расположенный на корпусе устройства, камерой смартфона:



Также устройство можно добавить вручную. Для этого выберите способ Добавить вручную и следуйте инструкциям в приложении.

<						
Просканируйте QR-код						
	_					
Добавление вручную						
Введите 11 цифр числового кода устройства. Код находится под QR-кодом или в инструкции к устройству.						
	Добавить					
1	2	3 д				
4 ийкл	5 мноп	6 рсту				
7 • х ц ч	8 шщъы	9 ьэюя				
	0	$\langle \!$				

3. После добавления устройства произведите первичную настройку Matter-устройства согласно инструкциям в приложении:



4. Выберите из списка доступную сеть Wi-Fi или **Добавьте сеть вручную**. Для этого укажите имя сети, которую будет использовать добавляемое устройство, и пароль от нее. Нажмите **Продолжить.**

÷	÷
Выберите Wi-Fi-сеть, через которую устройство будет подключено к интернету Поддерживаются только сети 2,4ГГц RG-WiFi-a968 RG-WiFi-9c90 2.4enikulin5440	Укажите параметры Wi-Fi-сети Через нее устройство будет подключено к интернету. Поддерживаются только сети 2,4 ГГц Название сети RG-WiFi-9c90 Пароль
Eltex_AE_2.4G Denis24G SH-WiFi-de34	Запомнить эту сеть Выбрать другую сеть
 TYT2.4G RG-54_TEST2.4G RT-WiFi-2a46 RT-WiFi-a47e pott201, 412 	
default-ssid	Продолжить Нужна помощь?

После этого произойдет поиск устройства и добавление его на платформу. Ожидайте окончания процесса инициализации устройства (может занять около пяти минут):



Когда устройство будет добавлено, на главном экране отобразится плитка с его изображением, типом и состоянием.



1.6.4 Возможные проблемы и способы их решения

В данном разделе приведены примеры ошибок, которые могут возникнуть в процессе добавления устройств умного дома. Следуйте инструкциям в приложении для их решения.

1. Данный случай может возникнуть при отключении питания на добавляемом устройстве или отмене запроса на подключение со стороны пользователя:



2. Данный случай может возникнуть при отсутствии соединения с локальным центром:



3. Данный случай может возникнуть при неверном указании параметров сети или потере соединения локального центра/хаба/роутера с сетью во время регистрации устройства:



4. Данный случай может возникнуть при неверном указании адреса платформы или отсутствии соединения с платформой:



1.7 Работа с голосовыми помощниками

Если планируется работа устройства с голосовыми помощниками, в карточке устройства перейдите в настройки и введите в поле Имя устройства его новое название. Пишите кириллицей, без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробелы. Подтвердите изменения.

2 Вкладка «Дом»

На главном экране можно просматривать все добавленные устройства, управлять ими, отслеживать их статусы и показатели, добавлять в группы, просматривать и редактировать карточки. Также здесь можно посмотреть истории и журнал событий или перейти к добавлению устройств.

👃 Home ∽	¢ +			
Контроль				
Все устройства Кухня Спальня Зал				
Кухн Вскрытие корпуса Датчик дегихопия С размения	Спальня Датчик воздуха 💩 23.2° 🔗 26.0%			
Кухня Датчик открытия двери	Зал Розетка \$ 0.0 Вт			
Все устройства Телевизор	кухня Реле			
<u>ه</u> ۳	8 8			

На плитке добавленного Wi-Fi устройства (например, розетки или реле) расположен переключатель, позволяющий напрямую управлять им с главного экрана. В случае когда устройство становится

недоступно, переключатель заменяется на соответствующий статус 🌾 .

У Z-Wave устройств в нормализованном состоянии статусы не отображаются.

Статусы Z-Wave устройств:

- Корпус устройства сейчас вскрыт или был вскрыт 🖻 ;
- Сервис Z-Wave недоступен 🚫 ;
- Устройство недоступно/не работает
 ⁽¹⁾;
- Виртуальное устройство (инициализация) 🕅 ;
- Устройство удаляется 🔟 ;
- Неизвестное устройство 🕐 ;
- Низкий заряд батареи устройства (20% и меньше) 📮 .

Статусы Zigbee-устройств:

- Сервис Zigbee недоступен 🚫 ;
- Устройство недоступно/не работает 🌋 ;
- Низкий заряд батареи устройства (20% и меньше) 📮 .

2.1 Карточка устройства

В карточке можно управлять добавленным устройством, отслеживать его состояние, уровень заряда батареи и прочее.

Возможны следующие операции с подключенными устройствами:

- 1. Изменение имени;
- 2. Отключение уведомлений;
- 3. Удаление.

Эти действия выполняются через кнопку настроек 🤨 в карточке устройства.

\	0	÷	~
Ra		Название устройства	
	ΡΠΥCΑΙ	Датчик движения	
Датчик движения 🔒		Серийный номер	
Свойства	События		
Устройство включено Состояние режима		Без уведомлений	
устройства	БКЛЮЧЕН	🧻 Удалить устройство	
Состояние	Нет движения		
Заряд батареи	100%		
Освещенность	84 лк		
Период опроса	0ч 1м 0с >		
Группы	>		
Об устройстве	>		

Чтобы запустить процесс удаления, нажмите кнопку **Удалить устройство**. После этого Wi-Fi устройство удалится самостоятельно. Для удаления Z-Wave устройства нужно нажать на сервисную кнопку 3 раза (процедура может отличаться, воспользуйтесь инструкцией из комплекта).
2.2 Журнал событий

На главном экране нажмите на кнопку . Откроется общий журнал, в который производится запись следующих событий:

- Вход в учетную запись, выход;
- Создание, удаление пользователей;
- Добавление, удаление и сброс устройств;
- Изменение параметров устройств;
- Изменение состояния устройств;
- Выполнение сценариев;
- Обновление платформы и устройств;
- Создание, удаление групп;
- Активация, деактивация удалённого доступа и пр.

4	Оповещения	
	Сегодня	
OO	17:40 В систему выполнен вход под пользователем 'alisa123'.	•
	17:37 Удалён ИК-пульт 'SW-IRC01_1'.	•
0	17:35 В систему выполнен вход под пользователем 'alisa123'.	•
00	17:35 В систему выполнен вход под пользователем 'alisa123'.	•
	17:34 Удалено устройство 'Прпр'.	•
	17:34 Удалено устройство 'Ррррр'.	•
	17:33	•

Записи журнала отображаются во вкладке События:



Данная вкладка предусмотрена для каждого сервиса, а также для каждого устройства, кроме камер.

2.3 Работа с группами

При желании добавленные устройства можно разбивать на группы для удобства управления ими.

Для создания группы перейдите в дом и нажмите на + в правом верхнем углу экрана. Во всплывающем окне выберите пункт **Группу**.



Отобразится следующая всплывающая панель:

🖲 Home 🔨	/	٩	+
+	—— Создание группы		
Название г	руппы		
	+ Добавить устройства		
	Создать группу		

Для создания пустой группы впишите название и нажмите на кнопку Создать группу.

Для создания непустой группы впишите название и нажмите на кнопку **Добавить устройства**. Откроется экран со списком всех устройств. Выберите необходимые устройства и нажмите **Продолжить**:

🕭 Hom	ne 🗸	٩	+
+	 Добавить устройства		
Без гр	уппы		
	Телевизор		
0	Датчик протечки		
Кухня			
	Датчик движения		
Спаль	ня		
0	Датчик воздуха		
Зал			
1	Датчик открытия двери		
	Продолжить		

Проверьте, что необходимые устройства выбраны, и нажмите Создать группу:

🕭 Hon	1e 🗸	\$	+
+	Создание группы		
Коридо	p		\bigcirc
	Датчик открытия двери		
	Датчик протечки		
	+ Изменить список устройсти	8	
	Создать группу		

Группа отобразится на главном экране. Для просмотра группы и ее устройств нажмите на вкладку с названием группы. Для быстрого перемещения между группами используйте свайпы влево/вправо.

👃 Home 🗸	۵ +
Контроль Низкая влажность	Охрана Не готов к постано на охрану
ства Кухня Спалы	ня Зал Коридор
Коридор Датчик открытия двери	Коридор Датчик протечки С
۵ ۱	8 😂 \cdots

Для редактирования/удаления группы зажмите вкладку группы. Откроется контекстное меню:

👃 Home 🗸		\$	+
Контроль Низкая влажность	ł	Охрана Не готов к на охрану	постано
	пальня	Зал Кор	идор
	Редактирс	вать группу	P
1	Удалить гр	уппу	Ō
Коридор Датчик открытия двери	Кори Дат	идор гчик протечки	
-			
G 88	8		

Для удаления группы нажмите Удалить группу.

Для редактирования группы нажмите **Редактировать группу**. Откроется всплывающая панель редактирования:

& Home	~	\$ +
÷	 Редактировать группу	Ō
Коридор		\supset
	атчик открытия двери	
	атчик протечки	
+	Изменить список устройсте	
	Сохранить	

Для редактирования элементов группы нажмите на кнопку **Изменить список устройств**. Выберите устройства и нажмите **Продолжить** и **Сохранить**.

Таким образом настраивается группировка устройств, которая далее используется в сервисах **Охрана**, **Управление**, **Контроль**.

Из карточки редактирования также можно удалить группу нажатием на кнопку 🗍 .

3 «Сервисы»

Сервисы созданы, чтобы разделить систему на управляемые элементы, подсистемы и настройки в рамках одной области действия. Для просмотра сервиса перейдите во вкладку **Дом** в нижней части экрана и выберите необходимый сервис в верхнем слайдере.

3.1 Сервис «Охрана»

ELIS поддерживает два варианта работы с сервисом Охрана:

- 1. Без использования организации, пульта. При проникновении в дом приходит уведомление на телефон.
- 2. С использованием организации, пульта. При проникновении в дом приходит уведомление на телефон, а также оповещается охранная организация и срабатывает охранный пульт.

Первый вариант — упрощенный вариант охраны, не требующий подключения к пульту охраны, составления договора с охранной организацией и т. д. Достаточно добавить в дом хаб/роутер и охранные датчики. Датчики автоматически добавятся в охранную зону и будут готовы к постановке на охрану. В процессе работы с охраной участвует лишь сам пользователь.

Во втором варианте в процессе работы с охраной участвуют 3 стороны: администратор платформы, охранная организация и клиент. Инженер охраны осуществляет мониторинг за прикреплёнными к нему объектами и обладает правами настройки оборудования.

При активации сервиса Охрана для учетной записи, созданной до выпуска платформы версии 1.19.3, необходимо активировать сервис с использованием организации и пульта. Как только сервис инициализируется, необходимо отвязать пульт охраны от учетной записи для активации сервиса Охрана без использования организации.

Пример работы с сервисом без использования организации и пульта

Для работы с сервисом «Охрана» достаточно добавить в дом охранные датчики и камеры. Датчики автоматически добавятся в охранную зону и будут готовы к постановке на охрану. Для камер же необходимо настроить специальный режим DVR (смешанная запись), при котором записываются как архив, так и отдельные события. В процессе работы с охраной участвует лишь сам пользователь.

Для просмотра списка подключенных устройств и камер, архива событий перейдите во вкладку **Дом** в нижней части экрана и нажмите на плитку сервиса **Охрана**.

▲ Home ∨	α +	🔶 Охрана	0
орме Схрана Не готов на охран Все устройства За	к постановке	Не готов к постановке на охрану Не все устройства готовы к постановке на охрану	
Показать	камеры 🗸	Устройства События ⁹⁹⁺⁾	
		Кухня	
Спальня Розетка \$ 0.0 Вт	Коридор Датчик открытия двери	Датчик движения Готов к постановке на охрану	
Кузоня Датчик протечки С	С Кухня Датчик воздуха № 24.1° ѝ 30.0%	Коридор Датчик открытия двери Не готов к постановке на охрану	
Все устройства Реле	Кухня: Датчик движения образования Состанования Образованния Образования Образованния Обра Образования Образования Образова		

. Снятие дома с охраны

3.1.1 Действия с элементами сервиса «Охрана»

Для постановки дома на охрану нажмите и удерживайте кнопку осуществляется аналогичным образом.

Чтобы поставить дом на охрану, все устройства в доме должны отображаться со статусом «Готов к постановке на охрану». Для этого состояние устройств должно быть нормализованным. Например, если дверь открыта, датчик открытия/закрытия двери будет не готов к постановке на охрану, так как находится в недопустимом состоянии.

После нажатия кнопки начнется процесс постановки на охрану. При успешном завершении постановки на охрану дополнительно придет PUSH-уведомление на телефон.

Спустя некоторое время в режим охраны должны перейти все датчики.

🔶 Охрана	0	🏟 Eltex Home Сейчас
Процесс постановки на охрану		Охрана Поставлено на охрану Поставлено на охрану Нажмите и удерживайте для снятия с охраны
Устройства События 2		Устройства События 24
Без группы		Без группы
Входная дверь Устройство проинициализировано		Входная дверь Поставлено на охрану
Кухня		Кухня
ZWAVE_ELTEX_7 Идет инициализация		ZWAVE_ELTEX_7 Поставлено на охрану
Камера	:	Камера :

Операции редактирования/удаления устройств, камер, домов запрещены на время охранного режима.

Действия при обнаружении проникновения

При срабатывании датчика проникновения на телефон придет PUSH-уведомление и изображение с камеры, если она добавлена в охранный контур.

При работе с локальным центром для стабильного отображения изображения с камеры в PUSHуведомлении рекомендуется активировать функцию удаленного доступа.

Уведомления о проникновении выглядят следующим образом:



При нажатии на PUSH-уведомление с изображением откроется плеер, который запустит записанное во время проникновения событие.

Если в охрану добавлено несколько камер и они разнесены по разным группам, то PUSHуведомление с изображением придёт только с той камеры, в группе с которой находится сработавший датчик. Но событие запишется и на остальных камерах. Если группы отсутствуют, то PUSH-уведомления придут со всех добавленных в охранный контур камер.

После срабатывания датчиков проникновения доступно два действия:

- Перепостановка на охрану;
- Снятие с охраны (отключение режима охраны для датчиков).



Для перепостановки на охрану нажмите и удерживайте кнопку

Перепостановка на охрану будет произведена успешно, только если состояние датчика было нормализовано.

Для снятия с охраны нажмите и удерживайте соответствующую кнопку слева:



Процесс снятия с охраны:

🗲 Охрана	0
Процесс снятия с охраны	
Устройства События	45
ьез группы	
Входная дверь Снятие с охраны	
Кухня	
ZWAVE_ELTEX_7 Поставлено на охрану	
Камера	:

3.1.2 Настройки сервиса «Охрана»

Для настройки сервиса нажмите кнопку 🙆 в правом верхнем углу экрана.

🔶 Охрана	0
Снято с охраны Нажмите и удерживайте для постановки на охрану	
Устройства События	
Без группы	
Входная дверь Готов к постановке на охрану	
Кухня	
Датчик движения Готов к постановке на охрану	
Камера	:

В настройках доступен выбор устройств, участвующих в сервисе Охрана. Для исключения устройства из сервиса охраны необходимо отметить его и удалить.

Также в настройках доступна опция включения/отключения сенсора датчика после его снятия с охраны. Для работы датчиков в бытовом режиме вне охраны необходимо активировать опцию Не отключать сенсор при снятии с охраны (установить флаг или сдвинуть тумблер вправо).

🕕 Добавить в сервис:		🕕 Добавить в сервис:	
Без группы		Без группы	
Входная дверь		Входная дверь	
Кухня		Кухня	
Датчик движения		💽 Датчик движения	
п Камера		Камера	
Постоянная работа датчика		Постоянная работа датчика	
Не отключать сенсор при снятии с охраны		Не отключать сенсор при снятии с охраны	
Режим оповещения		Режим оповещения	
Звук и вибрация		Звук и вибрация	
? Ознакомительный тур	>	? Ознакомительный тур	>

Для сохранения настроек нажмите на кнопку 🔲 в правом верхнем углу экрана.

3.1.3 События сервиса «Охрана»

Данная вкладка предназначена для хранения всех охранных событий. Пример отображаемых событий представлен на рисунке ниже:



Если в контур охраны добавлена камера и она находится в той же группе, что и датчик, по которому произошла сработка, то в журнале отобразится следующее событие:

🔶 Охрана	0
Снять с охраны ПРОНИКНОВЕНИЕ! Нажмите и удерживайте для перепостановки	
Устройства События	
Сегодня	
Проникновение в объект! Зафиксировало устройство 'ZWAVE_ELTEX_12'.	
2024-04-11 17-50-82 Tecr	and the state
17:50 [] 'ZWAVE_ELTEX_12': Открыто	
17:50 🔳 Дом поставлен на охрану.	
17:50 [•] ZWAVE_ELTEX_12 [•] инициализируется.	
17:50 У устройства 'ZWAVE_ELTEX_12 включен охранный режим.	r.
17-50 јајіза' ставит объект на охрану	

На экране **Дом** можно отслеживать статус сервиса **Охрана**, а также управлять им при зажатии иконки сервиса.

💧 Home 🗸	\$ +
норме	Охрана Готов к постановке на охрану
👃 Home 🗸	¢ +
норме	Охрана Не готов к постановке на охрану
🝐 Home 🗸	\$ +
Home ~ норме	Охрана Поставлено на охрану
Home ~	Ставлено на охрану Составлено на охрану С +
Home ∨ Hoppe Hoppe Home ∨	Схрана Поставлено на схрану Схрана Сморана Дана Сморана Дана Сморана Дана Сморана

3.2 Сервис «Контроль»

Сервис **Контроль** отвечает за мониторинг температуры, влажности и других показателей в помещении. Пример отображения сервиса **Контроль** в приложении Eltex Home:

← Контроль	A (3)	÷ –	0
		Датчик возду	xa 🖬
Дома все в порядке Все датчики показывают безо значения	э опасные	Свойства	События
Кухня		Период опроса	0ч 30м >
Нет протечки Датчик протечки		Температура = 11.11.2024 - 12.11.2024	↓ +25.6°
Нет задымления Датчик дыма		🛞 Пороговые значения	min 18° max 28°
Спальня +25.0° Нормальная температур Датчик воздуха 26% Нормальная влажность Датчик воздуха	a	27.3' 26' 25.5' 26 23.5' 23.5' 23.1' 23.1' 7.24 7.724 7.724 7.725 8.37 7.74 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.7	27 0°29
		В среднем Максиму 24.8° 27.2°	м Минимум 22.8°
		Влажность <i>П</i> 11.11.2024 - 12.11.2024	⊗ 32%
		🛞 Пороговые значения	min 30%

В приложении можно просматривать значения температуры и влажности на графиках, а также настраивать период, за который будут отображаться данные, и пороговые значения.

При выходе значений за установленные границы на экране сервиса отобразятся предупреждающие виджеты:



При обнаружении протечки или задымления на мобильное устройство придёт PUSH-уведомление со звуком и вибрацией (Android) либо звонок (iOS).

На экране **Дом** можно отслеживать статус и аварии сервиса **Контроль**. Если аварий больше одной, отобразятся иконки параметров, по которым обнаружены проблемы.



3.2.1 Настройки сервиса «Контроль»

Для настройки сервиса нажмите на 🥺 в правом верхнем углу экрана. В настройках доступен выбор каналов для устройств, участвующих в сервисе **Контроль**.

Отметьте те каналы, к которым вы хотите получить быстрый доступ.

Также в сервисе доступно включение/выключение звука и вибрации для уведомлений. Для этого отметьте соответствующую опцию в разделе **Режим оповещения** в нижней части экрана.



Для сохранения изменений нажмите на кнопку Сохранить.

3.2.2 События сервиса «Контроль»

Для просмотра оповещений сервиса нажмите на 🗘 . Здесь хранятся все события, связанные с устройствами из сервиса **Контроль**.

<	Оповещения	
	12 ноября	
	'Датчик протечки': Протечка не обнаружена	12:11
C	'Датчик дыма': Задымление отсутствует	12:11
	'Датчик дыма': Зафиксировано задымление	12:11
	'Датчик протечки': Зафиксирована протечка	12:10
٦	'Датчик протечки': Протечка не обнаружена	12:08
	'Датчик протечки': Зафиксирована протечка	12:07
	'Датчик дыма': Задымление отсутствует	12:07

3.3 Сервис «Управление»

У пользователя есть возможность управлять устройствами, связанными с освещением. Например: реле, розетками или лампами.

После добавления такие устройства автоматически попадают в сервис Управление.

Пример экрана с добавленными устройствами представлен ниже:



3.3.1 Действия с элементами сервиса «Управление»

Для включения/выключения всех источников света удерживайте кнопку:



Пример отображения элементов приложения при нажатии кнопки:

1	Оповешения	
	оповещения	
	19 апреля	
\bigcirc	'Розетка': Выключено.	13:52
\bigcirc	'Свет Лампа 2': Выключен.	13:52
\bigcirc	'Розетка': Включено.	13:52
\bigcirc	'Свет Лампа 2': Включен.	13:52
\bigcirc	'Свет Лампа 2': Выключен.	13:51
0	'Свет Лампа 2': Включен.	13:51
0	'Свет Лампа 2': Выключен.	13:51
-		

Для включения/выключения света в отдельной группе активируйте тумблер напротив ее названия:



Для включения/выключения отдельных каналов активируйте тумблер напротив названия канала:



На экране **Дом** можно отслеживать статус сервиса **Управление**, а также управлять им при зажатии иконки сервиса для включения/выключения устройств.



3.3.2 Настройки сервиса «Управление»

Для настройки сервиса нажмите на иконку 🔨 в правом верхнем углу.

В списке элементов можно выбрать, какие каналы (устройства) будут участвовать в сервисе **Управление.**

🔶 Под	цключенные устройства	
Кухня	Розетка	
Кориде	ор	
0	Свет Лампа 1	
0	Свет Лампа 2	
	Сохранить	

Выберите каналы (устройства) и нажмите Сохранить.

3.3.3 События сервиса «Управление»

Для просмотра оповещений сервиса нажмите на иконку 🗘 в правом верхнем углу. Здесь хранятся все события, связанные с освещением.

<		Оповещения	
		19 апреля	
	\bigcirc	'Розетка': Выключено.	13:52
	\bigcirc	'Свет Лампа 2': Выключен.	13:52
	0	'Розетка': Включено.	13:52
	\bigcirc	'Свет Лампа 2': Включен.	13:52
	\bigcirc	'Свет Лампа 2': Выключен.	13:51
	\bigcirc	'Свет Лампа 2': Включен.	13:51
	\bigcirc	'Свет Лампа 2': Выключен.	13:51

3.4 Сервис «Видеонаблюдение»

Сервис Видеонаблюдение предназначен для контроля помещения через камеры и удаленного

управления ими. Для перехода к сервису нажмите на иконку В нижней части экрана. Пример отображения сервиса в приложении Eltex Home:

Видеона	блюде	ние	\$	0
Приватні Выключает камер, вхо	ый режим запись и тр дящих в сер	і ансляцию вис	у всех	
Все устро	йства	Тестова	я группа	
Камера	Š			
S	88	8	9	

Над плитками камер отображаются вкладки групп. Для просмотра группы и ее устройств нажмите на вкладку с названием группы. Для быстрого перемещения между группами используйте свайпы влево/ вправо.

Также на главном экране сервиса можно включить **Приватный режим.** В данном режиме для всех камер, включенных в сервис, выключается запись и трансляция видеопотока.

3.4.1 Действия с элементами сервиса «Видеонаблюдение»

Регулировка обзора камеры

Для регулировки области обзора камеры используйте соответствующие стрелки. После нажатия на стрелку подождите несколько секунд, чтобы камера успела повернуться в заданную сторону.



Для возврата области обзора камеры к исходному положению нажмите кнопку Сброс.

Для выключения трансляции и записи нажмите на кнопку 🖳



Для настройки качества трансляции нажмите на иконку выпадающего списка.

Для сохранения скриншота нажмите на иконку 🕒

и выберите необходимый вариант из

Настройки камеры

Для редактирования настроек нажми	ге на кнопку	0	в правом верхнем углу.

 Настройки камер 	ы 🗍
Имя устройства	
Camera_6	
Группа Мой дом 11	>
Сохранять записи SD-карта	>
Информация на экране	>
Расписание записи 00:00-24:00 Каждый день	>
Режим работы День	>
Включить микрофон	
Включить динамик	
Расширенные настройки	>
Версия	14.0.9478

В меню настроек можно включить микрофон и/или динамик, просмотреть версию или удалить камеру. Также доступны подменю настроек, описание которых приведено ниже.

Имя устройства

При нажатии на плитку откроется экран для изменения имени устройства. Введите название в поле и нажмите **Сохранить**.

\	—— Имя устройства	
Имя устро	рйства	
Камера		
		6/30
	Сохранить	

Настройки группы

В подменю можно создать новую группу для камеры или добавить ее в существующую группу.

ванная

Настройки хранения записи

<u>Для платформы ELIS</u> возможно 2 варианта сохранения записи: запись архива на SD-карту, подключенную в камеру, и запись облачного архива.

Сохранять записи	- Сохранять записи
росмотр архива записей зависит от режима сохранения. и сможете просматривать только те записи, которые или сохранены в выбранном режиме. Если выбрано "Не ихранять" — записи не ведутся, а просмотр архива будет адоступен.	Просмотр архива записей зависит от режима сохранен Вы сможете просматривать только те записи, которые были сохранены в выбранном режиме. Если выбрано "Н сохранять" — записи не ведутся, а просмотр архива буд недоступен.
Не сохранять	О Не сохранять
🕗 SD-карта	🔾 SD-карта
Облачный архив	📀 Облачный архив
Режим записи	Режим записи
⊘	⊘
Постоянная запись	Постоянная запись
Поток с камеры записывается непрерывно, события не записываются	Поток с камеры записывается непрерывно, события не записываются
о и	
Запись по событию	Запись по событию
Записывается тот отрезок времени, в котором произошло событие. Например, сработал датчик открытия	Записывается тот отрезок времени, в котором произошло событие. Например, сработал датчик открытия
	$\circ \mathbf{x}$
Смешанная запись	Смешанная запись
Записывается как непрерывный поток с камеры, так и события. События будут отображаться на таймлайне	Записывается как непрерывный поток с камеры, так и события. События будут отображаться на таймлайне
Управление хранилишем	Хранение записи
Сохранить	Сохранить

<u>Для локального центра</u> запись архива происходит на подключенный в локальный центр накопитель (USB-флеш-накопитель, SD-карта).

Автоматически выбирается первое подключенное устройство. Выбрать внешний накопитель для записи архива можно в веб-интерфейсе, подробнее в руководстве SL-10-WBZ Web-интерфейс. Описание.

Pe	ким записи	
	X	
	Отключено	
	Постоянный поток и события не записыва	ются
	0	
	Постоянная запись	0
	события не записываются	<u>,</u>
	Ϋ́	
	Запись по событию	
	Записывается тот отрезок времени, в кото	ором
	произошло событие. Например, сработал	датчик
	открытия	
0	\times	
	Смешанная запись	
	Записывается как непрерывный поток с ка так и события. События будут отображать	амеры, ся на
	таймлайне	
Хра	анение постоянной записи	>
1 не	деля	
Xp	анение записей событий	
1 ме	сяц	>
Vni	равление хранилищем	>
/ ! ! !		

Выполняются следующие настройки:

• Режим записи — настройка параметров записи архива. Выберите режим и нажмите Сохранить.

Доступные режимы записи:

- Постоянная запись поток с камеры записывается непрерывно, события не записываются;
- Запись по событию записывается только тот отрезок времени, в течение которого происходило какое-либо событие, например, сработка охраны;
- Смешанная запись записывается как непрерывный поток с камеры, так и события, которые будут отображаться на таймлайне.
- Хранение записи/Хранение постоянной записи интервал хранения непрерывного потока с камеры. Выберите количество дней, в течение которых сделанная запись будет храниться на диске (затем архив очищается). Нажмите Сохранить.
- Хранение записей событий (Локальный центр) интервал хранения записей событий. Выберите количество дней, в течение которых события будут храниться на диске (затем события очищаются). Нажмите Сохранить.

Также в данном подменю можно управлять хранилищем и активировать цикличную перезапись при переполнении памяти.

Для локального центра цикличная перезапись всегда включена.

Зставлена и отформатиров	ана	SDCARD_UX30CD631	/_pi
Режим записи	Постоянная	Режим записи	
аполнено на 63%	Общий объем 29,53 Гб	Заполнено на 89%	Общий объем 119,33 Гб
Видеозаписи непрерывного п	потока 18,57 Гб б	Хранилище почти заполн Замените карту памяти или у	ено далите ненужные записи
Другое 0.01Г6	Ť	📒 Видеозаписи непреры	зного потока 16,99 Гб
Свободно 10,94 Гб		Видеозаписи событий	3,04 Гб
		🔲 Другое 86,11 Гб	
Диклично перезаписыва т сли место на вашей SD карте за о новые видео будут записыват	гь архив оказания и поределатия и поределатия в поределатия в поределатия в поределатия в поределатия и поредел по в поределатия и поределатия в поределатия в поределатия в поределатия в поределатия в поределатия в поределат	Форма	тировать
оверх существующих			

Информация на экране

В подменю можно редактировать информацию, которая отображается поверх изображения с камеры. Это могут быть текущие дата и время или заданный пользователем текст.



Расписание записи

В данном подменю можно задать дни и время, когда будет вестись запись с камеры.

1	_	-			
÷	Pad	списан	ие заг	иси	
Выберит расписа постоян	ге время нии учит ная или с	в которое ывается р смешанная	будет вес ежим запи а).	тись зап си (по се	ись. В обытию,
Весь	день				
Начал	0		Конец		
00:	00		24:00	D	
Повт	оряты	каждый	день		
Пн	Вт С	р чт	Пт	C6	Bc

Режим работы

В подменю можно выбрать режим работы в зависимости от условий освещения, в которых работает камера.



Расширенные настройки

В подменю можно активировать опцию обнаружения движения, повернуть изображение с камеры. При включении параметра **Обнаружение движения** камера, если она поддерживает данную функцию, начнет фиксировать движения, которые будут отображаться в плеере метками событий оранжевого цвета.

Расширенные настройк	и	🔶 Камера: Камера
Обнаружение движения Включите, чтобы камера могла фиксировать и записывать движение объектов		
Повернуть изображение с камеры на 180° Включите, чтобы изменить ориентацию камеры в приложении при перевороте		
Качество видео	>	2025-01-27.09:38:16
Настройки изображения	>	
Микрофон и динамик	>	
		Тест
		LIVE
		09:10 09:15 09:20 09:25 09:30 09:35 09:
		27.01.2025 09:23:46 ► ► 🗮 🜒

Также можно:

• настроить качество видео:

11:06	🧸 考 🙃 🖬 🗋 69 %
🔶 Качесте	во видео
Разрешение видео	
О Низкое	
О Среднее	
🕑 Высокое	
Сохра	анить

• настроить опции для улучшения изображения:

 Настройки изображени 	я
Подавление мерцания 50 Гц 60 Гц Выключено	
Подавление засветов	_ 3
Компенсация встречной засветки	- 2
Расширение динамического диапазона освещенности	
Сила расширения динамического диапазона освещенности	— 160
Сохранить	

• настроить работу микрофона и динамика:

Микрофон и динамик	
Микрофон	
Включить микрофон	
Чувствительность микрофона	60%
Цинамик	
Включить динамик	
Громкость динамика	- 60%

Видеоплеер

Чтобы открыть плеер, нажмите на изображение с камеры в её карточке. Плеер выглядит следующим образом:


Панель инструментов состоит из:

- полей даты и времени, в которых отображается время метки, расположенной на временной шкале;
- кнопки паузы/воспроизведения;
- кнопок перемещения по потоку назад и вперёд;
- календаря (для просмотра архива за предыдущие дни);
- кнопки включения/выключения звука.

Над временной меткой располагается кнопка LIVE, при нажатии на которую начнёт проигрываться живой поток.

По центру с правой стороны располагается панель управления поворотом камеры. Верхняя кнопка

• отвечает за раскрытие/закрытие пульта управления поворотом, нижняя камеры до позиции по умолчанию (по центру). Пульт управления поворотом камеры состоит из 4 кнопок направления. Для поворота камеры необходимо производить однократные или продолжительные нажатия по одной из кнопок до достижения требуемого положения. Пульт выглядит следующим образом:



По центру с левой стороны располагаются кнопки масштабирования изображения. При помощи кнопок плюс и минус можно увеличивать или уменьшать масштаб. Пример масштабирования изображения:



На временной шкале содержатся:

- Синие интервалы интервалы с записанным архивом;
- Красные интервалы интервалы без архива;
- Оранжевые метки события, записанные при сработке охраны или запуске сценария.

Удаление камеры

Чтобы удалить камеру, зайдите в настройки камеры и нажмите на кнопку 🗍 в правом верхнем углу.

Настройки каме	еры 🗍
Имя устройства	
Камера в кабинете	
Группа Мой дом Зал	>
Сохранять записи	>
Информация на экране	>
Режим работы Авто	>
Включить микрофон	
Включить динамик	
Расширенные настройки	>
Версия	1.4.0-b402

События камеры

Во вкладке Оповещения хранятся все события, связанные с камерой. Для перехода во вкладку

нажмите на иконку 🗘

в правом верхнем углу.

```
Оповещения
4
                         Сегодня
       Статус устройства 'Камера' изменен 17:39
с 'OFFLINE' на 'ONLINE'
 2
2 Статус устройства 'Камера' изменен 17:36
с 'ONLINE' на 'OFFLINE'
        'user' переместил устройство
                                                     17:33
 2
        'Камера' в группу 'Зал'
       'user' переименовал устройство
'ELTEX_MQTT_8' на 'Камера'
                                                     17:33
 2
       'user' переместил устройство
'ELTEX_MQTT_8' в группу 'Кухня'
                                                     17:33
 2
 Добавлено устройство
'ELTEX_MQTT_8'.
                                                     17:32
```

3.4.2 Настройки сервиса «Видеонаблюдение»

Для настройки сервиса нажмите на 🙆 в правом верхнем углу экрана. В настройках доступен выбор устройств, участвующих в сервисе **Видеонаблюдение**.

← Ha	стройки се	овиса
Камерь	і для отображ	ения
Выберит сервисе на отобр	э камеры, которые видеонаблюдения ажение камер в спі	вы бы хотели видеть в . Этот выбор не влияет иске устройств дома
Тесто	вая группа	
8	Камера	
	Сохран	ить
	Сохран	

3.4.3 События сервиса «Видеонаблюдение»

Во вкладке Оповещения хранятся все события, связанные с видеонаблюдением. Для перехода во

вкладку нажмите на иконку 🗘 в правом верхнем углу.

Над списком событий отображаются вкладки групп событий по отдельным камерам. Для просмотра списка событий по конкретной камере нажмите на нужную вкладку с названием камеры.

÷	Оповещения	
Bcer	камеры SV-CA111-W (на столе)	RTSP BX
	Сегодня	
2	'user' переместил устройство 'SV-CA111-W (на столе)' в группу 'Кухня'	17:39
2	Статус устройства 'Камера' изменен с 'OFFLINE' на 'ONLINE'	17:39
8	'user' переместил устройство 'SV-CA111-W' в группу 'Спальня'	17:39
2	'user' переместил устройство 'RTSP вход' в группу 'Коридор'	17:38
2	Статус устройства 'SV-CA111-W' изменен с 'OFFLINE' на 'ONLINE'	17:36
2	Статус устройства 'Камера' изменен с 'ONLINE' на 'OFFLINE'	17:36
2	'user' переместил устройство 'Камера' в группу 'Зал'	17:33
8	'user' переименовал устройство 'ELTEX_MQTT_8' на 'Камера'	17:33

4 Вкладка «Возможности»

На экране Возможности можно ознакомиться с полезными материалами, которые отображает ваш поставщик услуг.

5 Вкладка «Сценарии»

Сценарии позволяют настроить взаимодействие между устройствами в доме. Основная логика сценариев: при выполнении всех заданных условий платформа производит определенные заданные действия. Условия и действия можно комбинировать, создавая как простые, так и сложные, состоящие из нескольких звеньев, сценарии. Например, возможно создать сценарий, который отправляет уведомление при срабатывании датчика протечки только в будние дни с 9 до 18 часов.

5.1 Каталог сценариев

При работе с платформой ELIS в приложении доступны предустановленные шаблоны сценариев, которые можно использовать в предложенном виде или скорректировать под свои требования.

Для просмотра шаблонов перейдите во вкладку Сценарии и в Каталоге сценариев нажмите **Перейти**.

В верхней части экрана можно перейти к сценариям конкретного сервиса или просмотреть доступные сценарии по всем сервисам во вкладке **Все**.



Для просмотра полных списков нажмите на стрелку рядом с интересующей категорией. В категории **Уже** есть устройства отображаются сценарии, которые можно реализовать с уже подключенными устройствами. В категории **Не хватает устройств** отображаются сценарии, для реализации которых текущих устройств недостаточно. В таких случаях приложение предлагает варианты устройств, которые можно добавить. Для запуска сценария выберите его, скорректируйте параметры (если необходимо) и сохраните изменения.



Сценарий отобразится на странице сценариев.

5.2 Пользовательские сценарии

Пользователь может самостоятельно добавить свой сценарий работы.

Типы условий:

- по срабатыванию устройства;
- по смене режима дома или охраны;
- по смене статуса охраны;
- по времени.

Типы действий:

- установить свойство устройства;
- выполнить команду ИК-устройства;
- защитить фрагмент записи камеры;
- установить режим дома;
- установить задержку выполнения сценария;
- установить статус охраны;
- отправить уведомление;
- запустить другой сценарий.

Условия и действия можно комбинировать, создавая как простые, так и сложные, состоящие из нескольких звеньев, сценарии. Например, возможно создать сценарий, который отправляет уведомление при срабатывании датчика протечки только в будние дни с 9 до 18 часов. Подробная информация об условиях и действиях приведена в соответствующем разделе.

5.2.1 Добавление сценария

Для добавления сценария перейдите во вкладку **Сценарии** и нажмите + в правом верхнем углу. Выберите вид сценария, который необходимо создать:



При выборе вида «Сценарий» отобразится следующий экран:

< Создать сценарий
Название сценария Введите название
Если
+ Добавить условие
Тогда
+ Добавить действие
Сохранить

Введите название сценария, добавьте условия и действия. Нажмите Сохранить.

🗧 Новый сценарий	🗧 Редактирование сценария 🗍
Название сценария Введите название	Название сценария Включить обогреватель
Если	Включен
+ Добавить условие	Если
Тогда	Датчик воздуха - Зал Температура меньше или равно 🔤 24 °С
+ Добавить действие	Режим Соответствует 'Ядома'
	Время запуска 10:00 – 21:00
	+ Добавить условие
	Тогда
	Розетка - Зал Включится
	Обогреватель Включить
Сохранить	+ Добавить действие Сохранить

При выборе вида «Локальный сценарий» отобразится экран для настройки локальных сценариев: сценариев, которые будут храниться непосредственно на хабе умного дома SH-20-WBZ и выполняться вне зависимости от наличия интернета, в отличие от обычных сценариев.

- ▲ Локальные сценарии доступны при наличии хаба умного дома SH-20-WBZ. Участие устройства Wi-Fi в сценарии возможно только при условии, что оно было добавлено непосредственно на хаб
- При работе с локальным центром SL-10-WBZ локальными являются все пользовательские сценарии, их работоспособность не зависит от наличия доступа в Интернет.

Порядок добавления локальных сценариев аналогичен порядку добавления обычных сценариев (описан выше).

5.2.2 Условия и действия

Раздел «Если» (Условия)

Возможно создать сценарии, содержащие следующие типы условий:

- по срабатыванию и параметрам устройства;
- по смене режима дома;
- по смене статуса охраны;
- по времени.

🗧 Новый сценарий
Название сценария Введите название
Если
+ Добавить условие
Тогда
+ Добавить действие
Если
Устройство
Режим
问 День запуска
Время запуска
Охрана

Между всеми условиями стоит логическая операция **И**, то есть для запуска сценария требуется одновременное выполнение всех условий.

При добавлении условия по устройству необходимо выбрать устройство, нужный параметр и значение.

 Выбор устройства 	 Выбор условия 	< Движение
Кухня	🕅 Движение	Движение
Датчик движения	Состояние корпуса	Нет движения
Датчик протечки	Заряд батареи	
Датчик дыма	Эначение освещенности	
Зал		
Датчик воздуха		
Розетка		
Коридор		
Датчик открытия двери		
		Сохранить

Для состояний **Нет движения**, **Закрыто**, **Нет протечки**, **Нет задымления**, **Выключится** можно задать интервал в минутах. Условие с интервалом выполнится, если устройство пробудет в указанном состоянии заданный интервал. Например, условие «Если датчик открытия закрыт 10 минут» выполнится после истечения 10 минут для датчика в закрытом состоянии. Если изменить состояние датчика, то таймер сбросится.

 Состояние датчика 	
Открыто	
Закрыто	0
Интервал 10 минут	>
Сохранить	

Для некоторых параметров нужно установить значение сравнения **больше или равно** либо **меньше или равно**, в таком случае сценарий запустится при достижении или пересечении заданного граничного значения.



Условие по режиму дома позволяет управлять запуском сценария в зависимости от значения режима дома, который может менять пользователь — **Я дома**, **Я не дома**, **В отпуске**. Таким образом можно удобно разделить сценарии по группам запуска. Для добавления условия по режиму нужно выбрать оператор соответствия или несоответствия, а также сам режим. Например, если выбрать условие «Режим дома не соответствует «В отпуске», тогда сценарий будет запускаться только при режимах **Я дома** или **Я не дома**.

C

← Выбор режима		
Соответствует	Не соответствует	
Я дома		0
Я не дома		
Вотпуске		
Сохра	анить	
	Выбор ; Соответствует Я дома В отпуске Отпуске	Выбор режима Соответствует Я дома Я не дома В отпуске Сохранить

Условие по дню запуска помогает установить расписание запуска сценария по дням недели. Для добавления условия необходимо выбрать нужные дни недели.

7				-				
	4		Д	ень	запус	ка		
	Повторять каждый день							
	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	C6	Вс	
				Coxp	анить			

Сценарий по времени запуска запустит сценарий в конкретный промежуток дня. Для добавления условия необходимо выбрать начальную и конечную границы временного интервала.

+	—— Настройка времени	÷	Настройка	времени
	От До		От	До
	07 59		16	59
	08 : 00		17 :	00
	09 01		18	01
	Сохранить		Сохра	нить

Условие по режиму охраны позволяет управлять запуском сценария в зависимости от значения охраны — Проникновение, Снято с охраны, Поставлено на охрану. Для добавления условия по режиму охраны нужно выбрать оператор соответствия или несоответствия, а также сам режим охраны. Например, если выбрать условие «Режим охраны не соответствует «Проникновение!», тогда сценарий будет запускаться только при режимах **Снято с охраны** или **Поставлено на охрану**.

÷	Режим	охраны	
	Соответствует	Не соответствует	_
0	Проникновение!		
0	Снято с охраны		0
\bigcirc	Поставлено на охј	рану	
	Сохр	анить	

Раздел «Тогда» (Действия)

Возможно создать сценарии, содержащие следующие типы действий:

- установить свойство устройства;
- выполнить команду ИК-устройства;
- защитить фрагмент записи камеры;
- установить режим дома;
- установить задержку выполнения сценария;
- установить статус охраны;
- отправить уведомление;
- запустить другой сценарий.

🔶 Новый сценарий
Название сценария
Введите название
Если
+ Добавить условие
Тогда
+ Добавить действие
_
Тогда
Устройство
Режим
Задержка
 Задержка Охрана
 Задержка Охрана Оповещение

При добавлении действия по устройству (розетка, реле) необходимо выбрать устройство, нужный параметр и состояние.



Для добавления действия по ИК-устройства нужно выбрать требуемую команду.

÷	Венти	лятор	
Включить	0	Таймер	
Скорость			
(Сохра	анить	

Для добавления действия по камере нужно выбрать действие **Отметит отрезок видео в плеере**, предварительно подключив накопитель и настроив режим записи **Смешанная запись** или **Запись по событиям**. После выполнения действия запишется событие, которое можно будет просмотреть в видеоплеере камеры.

÷	 Выбор действия	
Отмет Вы смо	ит отрезок видео в плеере жете посмотреть его позже	0
	Сохранить	

Для добавления действия по режиму дома необходимо выбрать режим дома, который установится после выполнения действия.

÷	Режим	
😧 Я дома		0
🕜 Я не дома		0
🔊 В отпуске		0
	Сохранить	

Также можно установить задержку между выполнением действий. Для этого необходимо установить значение задержки (часы, минуты, секунды) и разместить задержку между необходимыми действиями.

4	—— Настройка задержки	← Редактирование сценария 🗍
	00 14 29 01 : 15 : 30	Название сценария Увлажнитель
	02 16 31	Включен
		Если
		Датчик воздуха • Зал Влажность меньше или равно 30 %
		+ Добавить условие
		Тогда
		Розетка • Зал Включится
		Задержка 1ч. 15 мин. 30 сек
		Розетка - Зал Выключится
		+ Добавить действие
	Сохранить	
		Сохранить

Для добавления действия по охране требуется выбрать режим охраны — **Снять с охраны** или **Поставить на охрану**.

← Режим	и охраны
Снять с охраны	
Поставить на охран	(0)
Cox	ранить

Для отправки оповещения необходимо ввести текст в соответствующее поле. Также можно выбрать камеру, с которой отправится текущий кадр потока и ссылка на просмотр момента по времени срабатывания действия.

 Редактирование опове 	щения 📋
Текст оповещения	
Кот забрался на стол	
Прислать видео с камеры	
Коридор	
Камера	0
Сохранить	

При добавлении действия по запуску другого сценария необходимо из списка выбрать нужный сценарий для запуска.



5.3 Режим дома

Режим дома задается пользователем путем нажатия на соответствующую иконку в сервисе **Сценарии**. При создании сценариев можно добавить в условие режим дома, тогда нужные действия будут выполняться при активации режима. При переключении режима можно запускать целую группу сценариев.



6 Вкладка «Ещё»

Во вкладке Ещё можно отключить все уведомления с платформы и деавторизоваться при нажатии на 🕞

На этом экране содержатся следующие разделы меню:

Настройки	[→
Уведомления	
💩 Хабы	>
🙆 Дома	>
В Настройки профиля	>
👃 Параметры локального центра	>
💿 О платформе	>
😥 Центр поддержки	>
🗐 Политика конфиденциальности	>
v2.14.106_alpha	
û # <u>8</u> ₿	

При подключении к локальному центру SL-10-WBZ напрямую разделы меню будут отличаться. Описание опций, которые дополнительно доступны при таком виде подключения, будет приведено в разделе Опции при подключении к SL-10-WBZ напрямую. • В разделе Хабы содержится информация о подключенных к облачной платформе хабах.



• В разделе **Дома** можно изменить имя и часовой пояс облачного дома, а также просмотреть добавленные хабы, устройства и камеры облачного дома.



• В разделе **Настройки профиля** можно сменить адрес электронной почты, привязанной к аккаунту, сменить пароль и удалить свои учётные данные для облачной учетной записи. В подразделе **PIN-**код можно задать код для доступа к приложению. При каждом открытии мобильное приложение будет его запрашивать. В подразделе **Истории активности** будет отображаться история сеансов с фильтрацией на активные и неактивные. Для завершения всех сеансов, кроме текущего, нажмите **Завершить все сеансы.** Для завершения конкретного сеанса раскройте его панель и нажмите **Завершить**.



- В разделе **Параметры локального центра** содержится информация о локальном центре SL-10-WBZ (если подключен). Описание раздела приведено ниже.
- В разделе **О платформе** содержится адрес облачной платформы, который можно использовать для входа в веб-интерфейс.

• В разделе Центр поддержки доступны пункты Сообщить о проблеме и Созданные обращения. Если вам понадобилась помощь, нажмите Сообщить о проблеме. В открывшемся окне заполните поле Тема обращения, ниже опишите вашу проблему и нажмите кнопку Отправить.

А Информацию о возможности обращения в **Центр поддержки** уточните у вашего поставщика услуг.

🔶 Центр поддержки		🗧 Сообщить о проблеме
Сообщить о проблеме	>	Эдесь вы можете сформировать обращение в техническую поддержку Умного Дома.
Созданные обращения	>	Тема обращения
		Введите тему
		Описание
		Опишите проблему
		Отправить

В пункте Созданные обращения будут отображены ваши заявки и их текущий статус. При нажатии на заявку откроется чат с инженером технической поддержки.

← Созданные обращения +	< Датчик протечки
Датчик протечки Сегодня	Заявка: Создано
Создано	
	30 августа
	Не работает датчик протечки 15:08
	Сообщение

• Политика конфиденциальности.

6.1 Параметры локального центра

В данном разделе можно посмотреть информацию об SL-10-WBZ.

А Для отображения данного раздела необходимо зарегистрировать или использовать существующую учетную запись на облачной платформе server.ru и добавить локальный центр SL-10-WBZ по аналогии с другими устройствами.

🗧 Параметры локального центра		
Уведомления		
🔿 Служебные сервисы	>	
💿 ИК-пульты	>	
О Локальный дом	>	
Настройки локального профиля	>	
💿 О платформе	>	
🔘 Удалённый доступ (Beta)	>	
) Удалённый доступ (Beta)	>	

 В разделе Служебные сервисы можно отслеживать статус сервисов, смотреть информацию о них, а также производить сброс всех Z-Wave и Zigbee устройств, чтобы не удалять их по отдельности. Для этого необходимо перейти в раздел и нажать на кнопку Сбросить Z-Wave/ Сбросить Zigbee.



• В разделе ИК-пульты можно посмотреть информацию об устройстве и удалить ИК-пульт.



• В Локальном доме можно изменить имя и часовой пояс локального дома, а также просмотреть добавленные устройства и камеры.



• В Настройках локального профиля можно сменить пароль от локальной учетной записи.



• В разделе **О платформе** содержится адрес локальной платформы, который можно использовать для открытия веб-интерфейса (подробнее в руководстве «Web-интерфейс SL-10-WBZ»).

6.1.1 Удаленный доступ (beta)

- ▲ Возможность удаленного подключения к SL-10-WBZ через сеть Интернет необходимо уточнить у вашего поставщика услуг умного дома.
- 1. В разделе Параметры локального центра выберите пункт Удаленный доступ (beta).

Настройки	E→	🗧 Параметры локального цен	гра
Уведомления		Уведомления	
		💿 Служебные сервисы	>
💩 Хабы	>	💿 ИК-пульты	>
🙆 Дома	>	🔘 Локальный дом	>
🔒 Настройки профиля	>	Настройки локального профиля	>
👃 Параметры локального центра	>	💿 О платформе	>
💿 О платформе	>	🍥 Удалённый доступ (Beta)	>
😥 Центр поддержки	>		
🗐 Политика конфиденциальности	×		
v2.14.106_alpha			
(C)			

2. Установите флаг Удаленный доступ. При успешной активации на экране отобразится статус Соединение установлено.



Теперь вы можете управлять умным домом, находясь в любом месте с доступом в Интернет.

Для деактивации функции снимите флаг **Удаленный доступ**. Вы сможете управлять умным домом только в случае нахождения мобильного устройства с установленным приложением Eltex Home с платформой в одной локальной сети.

При обращении в техподдержку инженер может запросить активацию пункта Удаленная техподдержка.

6.2 Подключение к локальному центру напрямую

6.2.1 Вход при использовании SL-10-WBZ напрямую

Подключение к локальному центру SL-10-WBZ напрямую исключает возможность работы с платформой через удаленный доступ, а также возможность обращения в техподдержку через мобильное приложение.

1. Перед тем как зайти в мобильное приложение, необходимо подключиться к той сети Wi-Fi, которая находится с SL-10-WBZ в одной локальной сети. После этого мобильное приложение самостоятельно обнаружит SL-10-WBZ.

2. Откройте приложение. На экране входа вы увидите уведомление, что обнаружен локальный центр.



3. Нажмите кнопку Выбор сервера и выберите пункт Локальный центр.



4. Нажмите кнопку Начать.

5. При отсутствии локальной учётной записи нажмите Зарегистрироваться. Придумайте логин и пароль, нажмите Далее.

\	
Seltex	
Придумайте логин	
user	
Придумайте пароль Не менее 8 символов. В пароле должна быть как минимум одна буква латинского алфавита	(
	ø
	ø
Далее	

6. Отсканируйте штрихкод, который находится на корпусе локального центра SL-10-WBZ, или введите серийный номер устройства вручную. Нажмите кнопку **Зарегистрироваться**.

4		
AELTE	×	
Отсканиру Наведите ка номером, ко локального	йте штрихкод эмеру на штрихкод с серийным эторый находится на корпусе центра	
	📰 Сканировать штрихкод	
Или введи	ге серийный номер вручную	
VI9F000	000)
C.	Зарегистрироваться)
7. Введите учётные данные для авторизации в локальном центре.

6.2.2 Разделы вкладки «Еще» при подключении к SL-10-WBZ напрямую

При подключении к SL-10-WBZ напрямую на экране «Еще» содержатся следующие разделы меню:



В данной части руководства описаны только разделы с опциями, которые доступны дополнительно при подключении к SL-10-WBZ напрямую. Описание разделов с общедоступными опциями приведено выше.

 В разделе Настройки профиля можно сменить пароль и удалить свои учетные данные. В подразделе PIN-код можно задать код доступа к приложению. При каждом открытии мобильное приложение будет его запрашивать. В подразделе История активности будет отображаться история сеансов с фильтрацией на активные и неактивные. При необходимости можно завершить все сеансы, кроме текущего: для этого нажмите Завершить все сеансы. Также можно завершать сеансы выборочно: для этого раскройте одну из панелей сеансов и нажмите Завершить.



7 Взаимодействие с голосовыми помощниками

Если планируется работа подключаемых устройств с голосовыми помощниками, в карточке устройства перейдите в настройки и введите в поле Имя устройства его новое название. Пишите кириллицей, без пунктуации и спецсимволов. Между словами и числами ставьте пробелы.

7.1 Яндекс



Взаимодействие с устройствами с помощью виртуального голосового помощника Алиса происходит через приложение «**Дом с Алисой**». Приложение доступно в Play Market или App Store. Скачайте приложение любым удобным способом:

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Play Market	Дом с Алисой	По названию «Дом с Алисой»	
App Store	Дом с Алисой		

1. Откройте приложение «Дом с Алисой», разрешите ему доступ к геолокации и войдите в свой аккаунт на Яндекс.

2. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с Яндекс ID. Подробное описание процедуры приведено в документации Яндекса.

Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Дом с Алисой».

Голосовое управление устройствами осуществляется с помощью колонки Яндекс.Станция, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Алиса.

7.2 Sber



Взаимодействие с устройствами с помощью виртуальных голосовых ассистентов Сбера происходит через приложение «Салют!». Приложение доступно в Play Market или App Store. Скачайте приложение любым удобным способом:

В данный момент на платформе iOS доступно только для пользователей, у которых есть скачанное приложение «Салют!».

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Play Market	Салют!	По названию «Салют! Умные устройства»	
App Store	Салют!		

1. Откройте приложение «Салют!», разрешите ему доступ к геолокации и войдите в свой аккаунт в системе Сбера.

2. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home со Сбер ID. Подробное описание процедуры приведено в документации Сбера.

Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Салют!».

Голосовое управление устройствами осуществляется с помощью колонки Sberbox Time, а также других устройств или приложений, в которых доступны голосовые ассистенты Сбера.

7.3 VK



Взаимодействие с устройствами с помощью виртуального голосового помощника Маруся происходит через приложение «**Маруся**». Приложение доступно в Play Market или App Store. Скачайте приложение любым удобным способом:

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Play Market	Маруся	По названию «Маруся — голосовой помощник»	∎mi∎
App Store	Маруся		

1. Откройте приложение «Маруся», разрешите ему доступ к геолокации и войдите в свой аккаунт VK.

2. Свяжите вашу учетную запись Eltex Home с VK ID. Подробное описание процедуры приведено в документации Маруси.

Устройства, добавленные в Eltex Home, будут отображены в приложении «Маруся».

Голосовое управление устройствами осуществляется с помощью колонки VK Капсула, а также других устройств или приложений, в которых доступен голосовой помощник Маруся.

Техническая поддержка

Для получения технической консультации по вопросам эксплуатации оборудования ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС» вы можете обратиться в Сервисный центр компании:

Форма обращения в приложении Eltex Home: в настройках аккаунта перейдите в «Центр поддержки». Опишите проблему в форме обращения. Электронная почта (при отсутствии учетной записи в Eltex Home): iot@eltex-co.ru Форма обратной связи на сайте: https://eltex-co.ru/support/

Servicedesk: https://servicedesk.eltex-co.ru

На официальном сайте компании вы можете найти техническую документацию и программное обеспечение для продукции ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС», обратиться к базе знаний или оставить интерактивную заявку:

Официальный сайт компании: https://eltex-co.ru/ База знаний: https://docs.eltex-co.ru/display/EKB/Eltex+Knowledge+Base